Multi-CD control High power CD player with RDS/DAB tuner

Reproductor de CD de alta potencia con control de múltiples CD con sintonizador RDS/DAB

# **Operation Manual**

# **DEH-P90DAB**

Manual de Operación



## Contents


Key Finder 3	Corresponding Display Indications and
<ul><li>Head Unit</li></ul>	Buttons
<ul> <li>Steering Remote Controller</li> </ul>	Entering the Function Menu
	Function Menu Functions
Before Using This Product5	Entering the Detailed Setting Menu
About This Product5	Detailed Setting Menu Functions
About This Manual	T 0 .:
About DAB Tuner	Tuner Operation24
Resetting the Microprocessor 6	<ul><li>Local Seek Tuning (LOCAL)</li></ul>
About the Demo Mode	<ul> <li>Best Stations Memory</li> </ul>
Reverse Demo	(Best Stations Memory)
• Feature Demo	
Precaution 8	Using the RDS Functions25
In Case of Trouble8	What is RDS?
	Program Service Name Display25
Remote Controller and Care9	AF Function (AlternativeFrequency)
Using the Steering Remote Controller9	<ul> <li>Activating/Deactivating the AF Function</li> </ul>
Battery	PI Seek Function
Battery	<ul> <li>PI Seek</li> </ul>
Basic Operation11	<ul> <li>Auto PI Seek (for preset station)</li> </ul>
•	Regional Function (Regional)27
To Listen to Music	<ul> <li>Activating/Deactivating</li> </ul>
Basic Operation of Tuner	the Regional Function
Manual and Seek Tuning	Traffic Announcement Standby Function
Preset Tuning	(Traffic Announcement)
Band      Continue CD Division 12	<ul> <li>Activating/Deactivating the TA Function</li> </ul>
Basic Operation of Built-in CD Player 13	<ul> <li>Canceling Traffic Announcements</li> </ul>
• Eject	<ul> <li>Adjusting the TA Volume</li> </ul>
<ul> <li>Changing the Display (only for CD TEXT Discs)</li> </ul>	<ul> <li>TP Alarm Function</li> </ul>
<ul> <li>Track Search and Fast Forward/Reverse</li> </ul>	PTY Function
CD Loading Slot	<ul><li>Searching the PTY</li></ul>
• Open	<ul> <li>News Program Interruption Setting (News)</li> </ul>
Basic Operation of Multi-CD Player	• PTY Alarm
Track Search and Fast Forward/Reverse	<ul> <li>Canceling Announcements</li> </ul>
Disc Search	• PTY List
• Changing the Display	Radio Text
(When playing a CD TEXT disc on a CD	Radio Text Display
TEXT compatible Multi-CD Player)	Storing Radio Text in Memory
Disc Number Search	<ul> <li>Recalling Preset Radio Text</li> </ul>
(for 6-Disc, 12-Disc types)	II. d DADE d
Disc Number Rough Search	Using the DAB Functions35
(for 50-Disc type only)	What is DAB?
Basic Operation of DAB	<ul><li>Outline</li></ul>
<ul> <li>Changing the Display</li> </ul>	Announcement Support Function
Preset Tuning	<ul> <li>Announcement operated by the TA button</li> </ul>
• DAB indicator	• TP Alarm Function
<ul> <li>Selecting the Ensemble or Service</li> </ul>	• Operating Announcement with the
• Band	Function Menu
	<ul> <li>Switching Interrupting Announcement</li> </ul>

Service Follow Function	Detaching and Replacing
<ul> <li>Service Follow Function (FM)</li> </ul>	the Front Panel60
Service Component Function	Theft Protection 60
Available Service List Function 40	
Preset Service List Function41	Detaching the Front Panel
Available PTY Function42	Replacing the Front Panel     Warning Tana
<ul> <li>Searching the PTY</li> </ul>	<ul> <li>Warning Tone</li> </ul>
<ul> <li>Cancelling the PTY Search Setting mode</li> </ul>	luitial Cattinu
Dynamic Label Function43	Initial Setting62
<ul> <li>Dynamic Label Display</li> </ul>	Entering the Initial Setting Menu
<ul> <li>Storing Dynamic Label in Memory</li> </ul>	Initial Setting Menu Functions
Recalling Preset Dynamic Label	<ul> <li>Changing the FM Tuning Step (FM Tuning Step)</li> </ul>
Using the Built-in CD Player45	<ul> <li>Setting the DAB Priority Function</li> </ul>
Repeat Play (Play Mode)	(DAB Priority)
• Random Play (RandomPlay)	<ul> <li>Switching the Auto PI Seek (Auto PI Seek)</li> </ul>
• Pause (Pause)	<ul> <li>Setting the Warning Tone (Warning Tone)</li> </ul>
• Disc Title Input (Title Input ABC)	• Switching the AUX Mode (AUX)
1 \ 1 /	• Setting the Dimmer (Dimmer)
Using Multi-CD Players47	• Selecting the Illumination Color
• Repeat Play (Play Mode)	(Illumination Color)
Random Play (RandomPlay)	• Switching the Rear Speaker Output
• Pause (Pause)	(Rear Speaker Out)
Compression and DBE (Compression) 48	<ul> <li>Setting the Subwoofer Control (Sub woofer control)</li> </ul>
• Comp./DBE ON/OFF Switching	● Flap auto open (FLAP AUTO)
Disc Title	• Selecting the Wall Paper (Wall Paper)
• Disc Title Input (Title Input ABC)	• Selecting the Wall Faper (Wall Faper) • Selecting the Brightness (Brightness)
<ul> <li>Selecting Discs by Disc Title List</li> </ul>	• Selecting the Brightness (Brightness)
(Disc List)	Other Functions68
Audio Adjustment52	Switching the Entertainment Display
Selecting the Equalizer Curve	Using the AUX Source
Entering the Audio Menu	Selecting the AUX Source     AUX Title Input
Audio Menu Functions	AUX Title Input  Callular Talashana Mutina  60.
Balance Adjustment (FAD/BAL)	Cellular Telephone Muting 69
• Equalizer Curve Adjustment (Equalizer)	CD Player and Care 70
• Equalizer Curve Fine Adjustment (Equalizer)	CD Player and Care70
• Loudness Adjustment (Loudness)	Precaution
• Subwoofer Output (Sub W-1)	Built-in CD Player's Error Message71
• Subwoofer Setting Adjustment (Sub W-2)	0 W
● Non Fading Output (Non FadE-1)	Specifications72
Non Fading Output Level Adjustment	
(Non Fade-2)	
<ul> <li>High Pass Filter (High Pass)</li> </ul>	

Front Image Enhancer Function (FIE)
 Source Level Adjustment (SLA) Function
 Automatic Sound Levelizer (ASL) Function


# Key Finder

### **Head Unit**



### **Steering Remote Controller**

A steering remote controller that enables remote operation of the head unit is supplied. Operation is the same as when using buttons on the head unit.



### Before Using This Product

### **About This Product**

 This product complies with the EMC Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

The tuner frequencies on this product are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in improper reception. The RDS function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals.

### **About This Manual**

This product features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this product. It is especially important that you read and observe the "Precaution" on page 8 and in other sections.

This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the steering remote controller.

### **About DAB Tuner**

Since this product is equipped with a DAB tuner, never connect an external DAB tuner. If you do, it may cause malfunction.

### **Resetting the Microprocessor**

The microprocessor must be reset under the following conditions:

When using this product for the first time after installation.

When the machine fails to operate properly.

When strange (incorrect) messages appear on the display.

• To reset the microprocessor, press the RESET button on the head unit with a pen tip or other pointed instrument.



### Before Using This Product

### About the Demo Mode

This product features two demonstration modes. One is the Reverse Demo mode, the other is the Feature Demo mode.

#### **Reverse Demo**

If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. Pressing button 5 when power to this product is switched OFF while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the Reverse Demo mode. Pressing button 5 again to start the Reverse Mode.

### **Feature Demo**

The Feature Demo automatically starts when power to this product is switched OFF while the ignition switch is set to ACC or ON. Pressing button 6 during Feature Demo operation cancels the Feature Demo mode. Pressing button 6 again to start the Feature Mode. Remember that if the Feature Demo continues operating when the car engine is switched OFF, it may drain battery power.

#### Note:

- You cannot cancel a Demo mode when the front panel is open.
- The red lead (ACC) of this product should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained.

### Precaution

• A "CLASS 1 LASER PRODUCT" label is affixed to the bottom of the player.



- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough for outside sounds to be audible.
- Protect the product from moisture.
- If the battery is disconnected, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

### In Case of Trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

### Remote Controller and Care

### **Using the Steering Remote Controller**

#### **Precaution:**

- Do not operate this unit while manipulating the steering wheel as it might result in a traffic accident
- If you have to operate this unit unavoidably when driving, look ahead carefully to avoid the risk of being involved in a traffic accident.
- If any of the following troubles occur, immediately stop using this unit and consult with the dealer from whom you purchased it:
  - the unit is smoking.
  - the unit is emitting abnormal odor.
  - a foreign object has entered the unit.
  - liquid has been spilled on or into the unit.


If you continue to use this unit without finding a remedy, the unit may be damaged badly, resulting in a serious accident or fire.

- Do not leave this unit free (unattached) inside the car. When the car stops or turns a curve, the unit might drop on the floor. If the unit rolls under the brake pedal, it might prevent the driver from braking well, causing serious trouble. Be sure to fix this unit to the steering wheel.
- Do not disassemble or modify this unit. To do so may cause a fault.

### **Battery**


### ■ Install the Lithium Battery

• Remove the cover on the back of the steering remote controller and insert the battery with the (+) and (-) poles pointing in the proper direction.



### ■ Replacing the Lithium Battery

• Remove the lithium battery.



#### **Precaution:**

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered instrument.



 Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.



- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of battery in a fire.
- Use a CR2032 (3 V) lithium battery only. Never use other types of battery with this unit.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the lithium battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading the battery with its (+) and (-) poles facing in the proper directions.

### To Listen to Music

The following explains the initial of operations required before you can listen to music.

#### Note:

• Loading a disc in this product. (Refer to page 14.)

#### 1. Select the desired source (e.g. Tuner).





Each press changes the Source ...

Each press of the SOURCE/OFF button selects the desired source in the following order: Built-in CD player (Compact Disc)  $\rightarrow$  TV  $\rightarrow$  Tuner  $\rightarrow$  DAB (Digital Audio Broadcasting) Tuner  $\rightarrow$  Multi-CD player  $\rightarrow$  External Unit 1  $\rightarrow$  External Unit 2  $\rightarrow$  AUX

#### Note:

- External Unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this product. Two External Units can be controlled by this product, although "External" is displayed whether you select External Unit 1 or External Unit 2. When two External Units are connected, the allocation of them to External Unit 1 or External Unit 2 is automatically set by this product.
- In the following cases, the sound source will not change:
  - \* When a product corresponding to each source is not connected to this product.
  - \* No disc is set in this product.
  - \* No magazine is set in the Multi-CD player.
  - \* AUX (external input) is set to OFF. (Refer to page 64.)
- When this product's blue/white lead is connected to the car's Auto-antenna relay control terminal, the car's Auto-antenna extends when this product's source is switched ON. To retract the antenna, switch the source OFF.

#### 2. Raise or lower the volume.





#### 3. Turn the source OFF.





### **Basic Operation of Tuner**

This product's AF function can be switched ON and OFF. AF should be switched OFF for normal tuning operations. (Refer to page 26.)


#### Manual and Seek Tuning

• You can select the tuning method by changing the length of time you press the ◄/► button.

Manual Tuning (step by step)	0.5 seconds or less
Seek Tuning	0.5 seconds or more

#### Note:

- If you continue pressing the button for longer than 0.5 seconds, you can skip broadcast stations. Seek Tuning starts as soon as you release the button.
- Stereo indicator "" lights when a stereo station is selected.



• You can memorize broadcast stations in buttons 1 through 6 for easy, one-touch station recall.


Preset station recall	2 seconds or less
Broadcast station preset memory	2 seconds or more

#### Note:

- Up to 18 FM stations (6 in FM-1, FM-2 and FM-3) and 6 MW/LW stations can be stored in memory.
- You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall broadcast stations memorized in buttons 1 through 6.

 $\rightarrow$  MW/LW

### **Basic Operation of Built-in CD Player**



You can scroll to see the rest of the text by pressing the DISPLAY button for 2 seconds.

Disc Title

Track Title

Disc Title

Track Artist

#### Note:

Disc Title

Play Time

Disc Title


Disc Artist

- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- If certain text information is not recorded on a CD TEXT disc, "No ~" (e.g. "No Title") is displayed.

#### Track Search and Fast Forward/Reverse

 You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the 
 ✓ button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing



### **CD Loading Slot**

If a CD is inserted, the front panel is closed automatically. The Built-in CD player plays one standard 12 cm or 8 cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8 cm CD.

#### Note:

- If a disc cannot be inserted fully or playback fails, make sure the recorded side is down. Push the EJECT button and check the disc for damage before reinserting it.
- If the Built-in CD player cannot operate properly, an error message (such as "ERROR-14") appears on the display. Refer to "Built-in CD Player's Error Message" on page 71.
- Do not insert anything other than a CD into the CD Loading Slot.

### Open

Press the EJECT button and hold momentarily, and the front panel opens without ejecting a CD.

In case of opening the front panel, you can close it.

#### Note:

• When opening the front panel, the 1 to 6 buttons are not available.

# **!** WARNING:

 Do not use with the front panel left open. If you do leave it open, it may result in injury in the event of an accident.


### **Basic Operation of Multi-CD Player**

This product can control a Multi-CD player (sold separately).

#### Track Search and Fast Forward/Reverse

 You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the ◀/► button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing



# Changing the Display (When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD Player)

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Disc Title	N Disc Title	N Disc Title	N Disc Title
Play Time	Disc Artist	Track Title	Track Artist

You can scroll to see the rest of the text by pressing the DISPLAY button for 2 seconds.

#### Note:

- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- If certain text information is not recorded on a CD TEXT disc, "No ~" (e.g. "No Title") is displayed.
- You cannot switch to the Disc Title Input mode in the Detailed Setting Menu.

### Disc Number Search (for 6-Disc, 12-Disc types)

 You can select discs directly with the 1 to 6 buttons. Just press the number corresponding to the disc you want to listen to.

#### Note:

 When a 12-Disc Multi-CD Player is connected and you want to select disc 7 to 12, press the 1 to 6 buttons for 2 seconds.

### Disc Number Rough Search (for 50-Disc type only)

This handy function lets you select discs loaded in a 50-Disc Multi-CD Player using the 1 to 5 buttons. The 50 discs are divided into five blocks, with each of the 1 to 5 buttons assigned to a block.

Select the desired block with the 1 to 5 buttons.

#### Note:

After completing a rough search, use the ▲ and ▼ buttons to select a desired disc.

#### Note

- The Multi-CD player may perform a preparatory operation, such as verifying the presence of a disc or reading disc information, when the power is turned ON or a new disc is selected for playback. "READY" is displayed.
- When a magazine is loaded into a 50-Disc type Multi-CD Player, information on all the discs in the magazine is read.
  - If you start playing a disc on a 50-Disc type Multi-CD Player before reading of information on all discs has been completed, reading of information stops part way through. This will prevent you from using the ITS function. (If you try and use this function, "Not Ready" is displayed.) If this happens, reading of information begins again when you switch to a component other than the 50-Disc Type Multi-CD Player.
- If the Multi-CD player cannot operate properly, an error message such as "ERROR-14" is displayed. Refer to the Multi-CD Player Owner's Manual.
- If there are no discs in the Multi-CD player magazine, "No Disc" is displayed.
- "LOADING" will be displayed in the following cases:
  - \* If the disc in the extra tray is selected.
  - \* If the disc is moved from the extra tray to the magazine.

    (Refer to the 50-Disc Type Multi-CD Player Owner's Manual.)
- You cannot use the "Ejecting a Single Disc", "Frequency Play", "Music Group Play" or "ABC Disc Title Search" functions with this product.

### **Basic Operation of DAB**


#### **Changing the Display**

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Service Label
PTY Label
Service Component Label
Service Label
Service Label
Ensemble Label
Dynamic Label

#### Note:

- With a Service Component that has no Service Component Label or Dynamic Label, switching to Service Component Label and Dynamic Label is not possible.
- With displays other than PTY Label, if you do not perform an operation within 8 seconds or press
  a button other than the DISPLAY button, the display returns to PTY Label indications.
- The information is correlated with the list in the section "PTY List" on page 32.



• You can memorize Services in buttons 1 through 6 for easy, one-touch station recall.

Preset station recall	2 seconds or less
Broadcast station preset memory	2 seconds or more

#### Note:

- Up to 18 Service Components can be stored in memory.
- You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall Service Components memorized in buttons 1 through 6.

#### DAB indicator

There's a "DAB" indicator in the display. This indicates DAB reception is possible.

#### Note:

 If there's no sound even when "DAB" is lit, switch Services. The Service you were listening to may have ended.

#### **■** When listening to DAB

Lights during Ensemble reception.

#### **■** When listening to a non-DAB source

Lights when in an area where DAB reception is possible.

### **Selecting the Ensemble or Service**

When you first switch to DAB, Auto Seek is performed to find a DAB Ensemble.

(Auto Seek is also performed in the same way each time you switch bands.) Once Ensemble is received. Auto Seek ends.

Select a desired Service	0.5 seconds or less
Tune to a high or low frequency (Ensemble)	0.5 seconds or more*

\* By pressing the same button, search stops and the unit switches to standby for reception of that Ensemble frequency.

#### Band

 $DAB1 \rightarrow DAB2 \rightarrow DAB3$ 

To enable this unit to memorize more Services, frequencies are stored in three bands, 1, 2 and 3. (Frequencies (Ensemble) that can be received are the same for 1, 2 and 3.)


#### Note:

When first switching to each of the bands, Auto Seek is performed for receivable
 Ensembles. (The starting frequency for Auto Seek in each band differs. For this reason,
 when multiple frequencies are receivable, a different frequency is automatically received
 in each band.)

### **Corresponding Display Indications and Buttons**

This product's display features Key Guidance Indicators. These light to indicate which of the  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  buttons you can use. When you're in the Function Menu (refer to next section), Detailed Setting Menu (refer to page 22), Initial Setting Menu (refer to page 62) or Audio Menu (refer to page 52), they also make it easy to see which  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  buttons you can use to switch functions ON/OFF, switch repeat selections and perform other operations.

Indicator and corresponding buttons are shown below.




When ① is lit in the display, perform appropriate operations with the ① buttons.

### **Entering the Function Menu**

The Function Menu lets you operate simple functions for each source.

#### Note:

- After entering the Function Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Function Menu is automatically canceled.
- 1. Select the desired mode in the Function Menu. (Refer to next section, "Function Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

### 2. Operate a mode. (e.g. Random Play)





The button used and the operation it performs are indicated by the key guidance indicator. Press the ▲ button to switch the key guidance indicator ON, and the ▼ button to switch it OFF.

#### 3. Cancel the Function Menu.





### **Function Menu Functions**

The following chart shows functions for each source in the Function Menu.

The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

#### **■** Tuner

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Best Stations Memory (Best Stations Memory)	▲: ON ▼: OFF	24
Regional Function (Regional)	A: ON ▼: OFF	27
Local Seek Tuning (LOCAL)	1 ▲: ON ▼: OFF 2 ◄ or ►: Select (Sensitivity)	24
TA Function (Traffic Announcement)	∆: ON ▼: OFF	28
AF Function (AlternativeFrequency)	▲: ON ▼: OFF	26
News Program Interruption Setting (News)	▲: ON ▼: OFF	31

# Basic Operation

### **■ DAB Tuner**

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Announcement Support	1 <b>▲</b> : ON	36
(Announcement Support)	▼: OFF	
	2 ◀ or ►: Select (Mode)	
Service Follow (Service Follow)	▲: ON	39
	▼: OFF	
Service Component (Primary/Secondary)	<b>⋖</b> or <b>►</b> : Select	40
Available Service List	1   ✓ or ▶: Select (Service)	40
(Service List)	2 <b>▲</b> : Play	
Preset Service List	1   ✓ or ▶: Select (Service)	41
(SRVC. List)	2 <b>▲</b> : Play	

**■** Built-in CD Player

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Repeat Play (Play Mode)	▲: ON	45
	▼: OFF	
Random Play (RandomPlay)	▲: ON	45
	▼: OFF	
Pause (Pause)	▲: ON	46
	▼: OFF	


### ■ Multi-CD Player

<b>Function name (Display)</b>	<b>Button: Operation</b>	Page
Repeat Play (Play Mode)	✓ or ►: Select (Play Range)	47
Selecting Discs by Disc Title List (Disc List)	1   ✓ or ►: Select (Disc Title) 2   ▲: Play	51
Random Play (RandomPlay)	A: ON ▼: OFF	47
Pause (Pause)	A: ON ▼: OFF	48
Compression and DBE (Compression)	▲ or ▼: Select (Sound Quality Function)	48

### **Entering the Detailed Setting Menu**

In the Detailed Setting Menu, you can operate convenient, complex functions for each source.


### 1. Enter the Detailed Setting Menu.



Hold for 2 seconds

### 2. Operate a mode.

### 3. Cancel the Detailed Setting Menu.



#### Note:

• You can cancel the Detailed Setting Menu by pressing the FUNCTION button again for 2 seconds.

### **Basic Operation**

## **Detailed Setting Menu Functions**

The following chart shows functions for each source in the Detailed Setting Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

### **■ Built-in CD Player**

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Disc Title Input (Title Input ABC)	1 ▲ or ▼: Select (Character)	46
	2    or ▶: Select (Position)	
	3 ►: Memory	

### **■ Multi-CD Player**

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Disc Title Input (Title Input ABC)	1 ▲ or ▼: Select (Character)	49
	2    or ▶: Select (Position)	
	3 ►: Memory	

### Tuner Operation

### **Local Seek Tuning (LOCAL)**

When Local mode is ON ("LOC" indicator lights), you can only select broadcast stations providing strong reception.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Local mode (LOCAL) in the Function Menu.
- 2. Switch the Local ON/OFF with the △/▼ buttons.



3. Select the desired Local Seek sensitivity with the **◄/►** buttons.



FM : LEVEL 1  $\leftrightarrow$  LEVEL 2  $\leftrightarrow$  LEVEL 3  $\leftrightarrow$  LEVEL 4

MW/LW: LEVEL 1 ↔ LEVEL 2

#### Note:

The LEVEL 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you
receive progressively weaker stations.

### **Best Stations Memory (Best Stations Memory)**

The BSM (Best Stations Memory) function stores stations in memory automatically.

- 1. Press the FUNCTION button and select the BSM mode (Best Stations Memory) in the Function Menu.
- 2. Switch the BSM ON with the 
  ▲ button.

The stations with the strongest signals will be stored under buttons 1–6 and in order of their signal strength.



To cancel the process, press the
 ▼ button in the Function

 Menu before memorization is complete.



### Using the RDS Functions

#### What is RDS?

RDS (Radio Data System) is a system for transmitting data along with FM programs. This data, which is inaudible, provides a variety of features such as: program service name, program type display, traffic announcement standby, automatic tuning and program type tuning, intended to aid radio listeners in tuning to a desired station.


#### Note:

- RDS service may not be provided by all stations.
- RDS functions, like AF (Alternative Frequencies search) and TA (Traffic Announcement standby), are only active when your radio is tuned to RDS stations.

### **Program Service Name Display**

With this function, the names of networks/stations providing RDS services replace the frequency on the display a few seconds after they are tuned in.

• When you want to know the frequency of the current station, change the display.



Each press changes the Display ...

Each press of the DISPLAY button selects the display in the following order:



#### Note:

 After switching displays, if you do not perform an operation within 8 seconds, the Program Service Name is automatically displayed.

#### ■ PTY Information

PTY (Program Type ID code) information for the currently tuned station appears on the display. The information is correlated with the list in the section "PTY List" on page 32.

#### Note:

 If a PTY code of zero is received from a station, "None" will be displayed. This indicates that the station has not defined its program contents.

#### ■ Frequency

The frequency of the current station appears on the display.

### AF Function (AlternativeFrequency)

The AF (Alternative Frequencies search) function is used to search for other frequencies in the same network as the currently tuned station. It automatically retunes the receiver to another frequency in the network which is broadcasting a stronger signal when there are problems with reception of the currently tuned station or better reception is possible on a different frequency.


#### Note:

- AF tunes the receiver only to RDS stations when you use Seek tuning or BSM Auto Memory with the "AF" indicator ON.
- When you recall a preset station, the tuner may update the preset station with a new frequency from
  the station's AF list. (This is only available when using presets on the FM-1 and FM-2 bands.) No
  preset number appears on the display if the RDS data for the station received differs from that for
  the originally stored station.
- Sound may be temporarily interrupted by another program during an AF frequency search.
- When the tuner is tuned to a non-RDS station, the "AF" indicator flashes.
- AF can be switched ON or OFF independently for each FM band.

### Activating/Deactivating the AF Function

AF is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AF mode (AlternativeFrequency) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate AF while in an FM band.







### Using the RDS Functions

#### PI Seek Function

The tuner searches for another frequency broadcasting the same programming. "PI Seek" appears on the display and the radio volume is muted during a PI Seek. The muting is discontinued after completion of the PI Seek, whether or not the PI seek has succeeded. If the PI Seek is unsuccessful, the tuner returns to the previous frequency.

#### PI Seek

If the tuner fails to locate a suitable alternative frequency or if the broadcasting signal is too weak for proper reception, the PI Seek will automatically start.

### **Auto PI Seek (for preset station)**

When preset stations cannot be recalled, as when traveling long distances, the product can be set to perform PI Seek also during preset recall.

The default setting for Auto PI Seek is OFF.

#### Note:

• Refer to "Initial Setting" for details on how to switch Auto PI Seek ON/OFF.

### **Regional Function (Regional)**

When AF is used to retune the tuner automatically, the Regional function limits the selection to stations broadcasting regional programs.


#### Note:

- Regional programming and regional networks are organized differently depending on the country (i.e., they may change according to the hour, state or broadcast area).
- The preset number may disappear on the display if the tuner tunes in a regional station which differs from the originally set station.
- · Regional can be switched ON or OFF independently for each FM band.
- "REG" is displayed if you activate the Regional function when the Function Menu is canceled.

### **Activating/Deactivating the Regional Function**

The Regional function is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Regional mode (Regional) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate Regional while in an FM band.



### Traffic Announcement Standby Function (Traffic Announcement)


The TA (Traffic Announcement standby) function lets you receive traffic announcements automatically, no matter what source you are listening to. The TA function can be activated for either a TP station (a station that broadcasts traffic information) or an enhanced other network's TP station (a station carrying information which cross-references TP stations).

### **Activating/Deactivating the TA Function**

#### 1. Tune in a TP or enhanced other network's TP station.

The TP indicator ("TRFC") lights when the tuner is tuned to a TP station or an enhanced other network's TP station.

#### 2. Activate the TA function.



The "TRFC

" indicator lights, indicating that the tuner is waiting for traffic announcements

#### Note:

• If you switched TA Function ON when you are tuned in to neither a TP nor enhanced other network's TP station, only "T" in "TRFC" indicator is displayed.

Repeat the preceding operation when no traffic announcement is being received to deactivate the TA function.

#### Note:

- You can also switch the TA function ON/OFF in the Function Menu.
- The system switches back to the original source following traffic announcement reception.
- The TA function can be activated from sources other than tuner if the tuner was last set to the FM band but not if it was last set to the MW/LW band.
- If the tuner was last set to FM, turning on the TA function lets you operate other tuning functions
  while listening to sources other than tuner.
- Only TP or enhanced other network's TP stations are tuned in during the Seek Tuning mode when the "TRFC

  " or "T" indicator is ON.
- Only TP or enhanced other network's TP stations are stored by BSM when the "TRFC

  "or "T" indicator is ON.
- When listening to DAB, turning ON/OFF the DAB TA function will simultaneously turn ON/OFF the RDS Traffic Announcement

## Using the RDS Functions

### **Canceling Traffic Announcements**

• Press the TA button while a traffic announcement is being received to cancel the announcement and return to the original source.



The announcement is canceled but the tuner remains in the TA mode until the TA button is pressed again.

### Adjusting the TA Volume

When a traffic announcement begins, the volume adjusts automatically to a preset level to enable you to hear the announcement clearly.

• Set the volume by adjusting it during reception of a traffic announcement.



The newly set volume is stored in memory and recalled for subsequent traffic announcements.

### **TP Alarm Function**

About 30 seconds after the "TRFC

"indicator turns to "T" due to a weak signal, a 5 second beep sounds to remind you to select another TP or enhanced other network's TP station.

- When DAB's Service Follow Function is ON.
- When this unit (during DAB reception) cannot clearly receive a Service Component supporting Road Traffic Flash and Transport Flash.
- When this unit RDS cannot receive a TP or enhanced other network's TP station broadcast
- If you are listening to the tuner, tune in another TP station or enhanced other network's TP station.

In sources other than tuner, the tuner automatically seeks out the TP station with the strongest signal in the current area 10 (or 30)\* seconds after the "TRFC◄" indicator turns to "T".

#### \* Time taken before Seek begins.

TA function ON	10 seconds
TA, AF functions ON	30 seconds

### **PTY Function**

With Wide and Narrow classification of program type, the PTY function provides two ways to select stations by the type of program being broadcast (PTY Search). It also provides automatic tuning to emergency broadcasts (PTY Alarm).

#### Note:

• There's no need to perform PTY Search settings again if they have previously been set. After switching to the PTY Search Setting mode in Step 1, just perform PTY Search in Step 4.

### Searching the PTY

1. Select the PTY Search Setting mode.





2. Select the PTY Search method (Wide, Narrow).





3. Select one from among the PTY.





4. Start PTY Search.





The tuner searches for a station broadcasting the desired PTY. To cancel the PTY Search Setting mode, hold down the PTY button for 2 seconds.

#### Note:


- The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
- If no station broadcasting the selected programming type is found, "NOT FOUND" is displayed for about 2 seconds, and the tuner returns to the original station.

### Using the RDS Functions

### **News Program Interruption Setting (News)**

You can switch automatic reception of PTY code news programs ON/OFF. When a received news program ends, reception of the previous program resumes.

• Set interruption to ON or OFF.



#### Note:

- You can also switch the News Program Interruption Setting ON/OFF in the Function Menu.
- When "N" in "NEWS" indicator is displayed, it indicates that you have set interruption ON.
- When "◄" is displayed on the right side of indicator, it indicates that the news program is received.

### **PTY Alarm**

PTY Alarm is a special PTY code for announcements regarding emergencies such as natural disasters. When the tuner receives the radio alarm code, "ALARM" appears on the display and the volume adjusts to the TA volume. When the station stops broadcasting the emergency announcement, the system returns to the previous source.



### **Canceling Announcements**

• Press the TA button during announcement reception to cancel the announcement and return to the previous source.



# **PTY List**

Wide	Narrow	Details
News&Inf	News	News.
	Affairs	Current affairs.
	Info	General information and advice.
	Sport	Sports programs.
	Weather	Weather reports/Meteorological information.
	Finance	Stock market reports, commerce, trading, etc.
Popular	Pop Mus	Popular music.
	Rock Mus	Contemporary modern music.
	Easy Mus	Easy listening music.
	Oth Mus	Other types of music, which can't be categorized.
	Jazz	Jazz music based programs.
	Country	Country music based programs.
	Nat Mus	National music based programs.
	Oldies	Oldies music, 'Golden age' based programs.
	Folk Mus	Folk music based programs.
Classics	L. Class	Light classical music.
	Classic	Serious classical music.
Others	Educate	Educational programs.
	Drama	All radio plays and serials.
	Culture	Programs concerned with any aspect of national or regional culture.
	Science	Programs about nature, science and technology.
	Varied	Light entertainment programs.
	Children	Children's programs.
	Social	Social affairs programs.
	Religion	Religion affairs programs or services.
	Phone In	Phone in based programs.
	Touring	Travel programs, not for announcements about traffic problem.
	Leisure	Programs about hobbies and recreational activities.
	Document	Documentary programs.

### Using the RDS Functions

#### Radio Text


This tuner can display Radio Text data transmitted by RDS stations, such as station information, the name of the currently broadcast song and the name of the artist.

#### Note:

- When Radio Text is received, the "RT" indicator lights.
- The tuner automatically memorizes the three latest Radio Text broadcasts received, replacing text from the least recent reception with new text when it is received.
- You can store data from up to six Radio Text transmissions in buttons 1–6.
- If you do not perform an operation within 8 seconds, the Radio Text mode is canceled.

### **Radio Text Display**


#### 1. Switch to the Radio Text mode.



#### Note:

- Press the TEXT button once more, and the Radio Text mode is canceled.
- When no Radio Text is currently being received, "NO TEXT" is displayed, and the Radio Text
  mode is canceled after 8 seconds.

### 2. Recalling the three latest Radio Text broadcasts from the tuner's memory.




Pressing the button switches between the four Radio Text data displays.

#### Note:

• If there is no Radio Text data stored in the tuner, this button does not operate.

### **Storing Radio Text in Memory**


- 1. Perform "Radio Text Display" steps 1 and 2, and then select the Radio Text you want to store in memory.
- 2. Press one of buttons 1-6 for 2 seconds to store the desired Radio Text. (e.g. Press button 4 for 2 seconds.)




The Radio Text is stored in memory under the selected button.

### **Recalling Preset Radio Text**

1. Switch to the Radio Text mode.



2. Press one of buttons 1-6 to recall a Radio Text preset under that button. (e.g. Press button 4.)



#### Note:

• You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall Radio Text memorized in buttons 1 through 6.

### Using the DAB Functions

### What is DAB?

DAB stands for Digital Audio Broadcasting. The benefits of DAB are as follows:

- High sound quality (near CD quality is normal, although this may be reduced on some services, in order to allow more services to be broadcast).
- Interference free reception.


#### Note:

• Test broadcasts may be performed by some broadcast stations.

#### **Outline**

The way services are transmitted with DAB is very different to that used on MW/LW or FM. With DAB, services are bundled into groups, normally called Ensembles or Multiplexes. An ensemble would typically contain about 6 services, though this may vary from 1 up to 10 or more services at any one time. Several different ensembles may be available in any area.

Some Individual services on an ensemble may be further subdivided into service components. The main service is called the primary service component, and the subsidiary services are called secondary service components. This unique feature of DAB has many possible applications. A typical one would be for a sports service called SPORT RADIO for example, to add several secondary service components for Saturday afternoon, with each service component offering coverage of a different football match or sports event. In this way SPORT RADIO could offer the listener the choice of several events simultaneously rather than being forced to select one event only.



### **■** About Service Components

Service Components include Audio and Data. Data Service reception is not possible with this unit. (In this Manual, Service refers to the regular Audio Service.)

## **Announcement Support Function**

Even when listening to non-DAB sources, the Announcement Support Function lets you automatically listen to set Announcement Support. When the interrupting announcement ends, play returns to the original source.

When listening to a DAB broadcast, you can switch setting for announcement interruption ON/OFF, except for Alarm announcements. Switching between Announcements is as follows:

#### Announcement that is always ON:

• Alarm (Alarm)

#### **Announcements operated by the TA button:**

- Road Traffic Flash ("TRFC" indicator)
- Transport Flash ("TRFC" indicator)

#### **Announcements operated with the Function Menu:**

- News Flash (News)
- Weather Flash (Weather)
- Warning/Service (Warning)
- Event Announcement (Event)
- Special Event (Special Event)
- Finance (Finance)
- · Sports (Sports)
- Information (Information)

#### Announcements operated by the TA button

#### ■ Switching the Road Traffic Flash and Transport Flash ON/OFF

• Switch Road Traffic Flash and Transport Flash ON/OFF.





Each time you press the TA button, the announcement is switched ON/OFF.

#### Note:

- When the Service Component supporting Road Traffic Flash and Transport Flash is selected, "TRFC◄" lights.
- When the Service Component doesn't support Road Traffic Flash and Transport Flash, only "T" in "TRFC" lights.
- When listening to FM, turning ON/OFF the RDS TA function will simultaneously turn ON/OFF the DAB Road Traffic Flash and Transport Flash.

Continued overleaf.

# Using the DAB Functions

- Canceling Road Traffic Flash and Transport Flash interruptions part way through
  - To cancel a Road Traffic Flash or Transport Flash interruption and return to the original source, press the TA button during an Announcement interruption.



#### Note:

 You can also switch in order between interrupting Announcements. (Refer to "Switching Interrupting Announcements" on the next page.)

#### TP Alarm Function

When the following conditions arise, the "TRFC◄" indicator turns to "T", and after 30 seconds, the TP Alarm beeps for 10 seconds, reminding you to select a Service Component supporting Road Traffic Flash and Transport Flash.

- When Road Traffic Flash and Transport Flash interruption setting is ON.
- When the Service Follow Function is ON.
- When this unit (during DAB reception) cannot clearly receive a Service Component supporting Road Traffic Flash and Transport Flash.
- When this unit RDS cannot receive a TP or enhanced other network's TP station broadcast.
- When listening to a DAB broadcast, after hearing the TP Alarm, you should re-tune to a Service that supports Road Traffic Flash and Transport Flash if you want to continue the possibility to receive them.

When listening to any other sources, 30 seconds after the "TRFC◄" indicator turns to "T", search automatically starts for a Service Component in that area that supports Road Traffic Flash and Transport Flash.

## **Operating Announcements with the Function Menu**

#### ■ Switch Announcements ON/OFF

- 1. Select the Announcement Support mode (Announcement Support) in the Function Menu.
- 2. Select the desired Announcement Support in the following order:





3. Switch the selected Announcement Support ON/OFF.





#### Note:

- When "NEWS", "WTHR" or "ANNC" is displayed, it indicates that Announcement Support is provided by the current Service Component.
- When the initial of each Announcement indicator is displayed, it indicates that you have selected the Announcement Support. (e.g. "N" in "NEWS".)
- When "◄" is displayed on the right side of indicator, it indicates that Announcement corresponding
  to the Announcement Support you have selected is supported by the current Service Component.
- When "Announce" is ON, "Warning/Service", "Event Announcement", "Special Event", "Finance", "Sports" and "Information" are also switched ON.

### **Switching Interrupting Announcements**

When there are multiple Announcements in standby waiting to interrupt, and you are listening to an Announcement, you can switch between them in order.

Switch to the next Announcement.



Each press changes the Announcement ...

Each time you press the SOURCE/OFF button, you move to the next Announcement. When there are no more Announcements, you return to the original one.


# Using the DAB Functions

#### Service Follow Function

If reception of the selected Service worsens, this automatically searches for other Ensemble supporting the same Service. Depending on conditions, an Ensemble supporting Alarm and Road Traffic Flash is received.

#### 1. Select the Service Follow mode (Service Follow) in the Function Menu.

#### 2. Switch Service Follow ON/OFF.



### Service Follow Function (FM)

When an Ensemble that supports the same Service can't be found, or when reception conditions are poor, the Service Follow Function switches to an identical FM broadcast. However, switching is not possible if reception of a station broadcasting an identical FM transmission is poor, doesn't exist or is not cross-referenced by the DAB station. During FM reception, if DAB finds a Service identical to the original Service, and reception is better, DAB reception resumes. Selection is then performed in line with the Service Component selected with the first Service.

#### Note:

- Switch the Service Follow Function ON, and the Service Follow Function (FM) is automatically switched ON.
- The Service Follow Function (FM) is a DAB function. If the initial source you listen to is RDS (FM), there's no switching to DAB.
- Even if you switch to an FM broadcast, the button only functions during DAB operation.


#### ■ When the "NET" indicator flashes

When the selected Service does not have broadcast station information for an identical FM broadcast, if reception conditions for that Service worsen, the "NET" indicator flashes to indicate the Service Follow Function (FM) cannot operate.

# **Service Component Function**

If the currently received Service has a Secondary Service Component ("EXTRA" lights), Service Component switching is possible.


- 1. Select the Service Component Switching mode (Primary/Secondary) in the Function Menu.
- 2. Select the desired Service Component.



### Available Service List Function

If the currently received Ensemble has multiple services, lists of every 6 services are displayed. You can select the desired service from the service list.

- 1. Select the Available Service List mode (Service List) in the Function Menu.
- 2. Select the desired Service from the service list.




3. Play the selected Service with the  $\triangle$  button.

# Using the DAB Functions


### **Preset Service List Function**

If you have stored Services in memory, a preset service list is displayed and you can select the desired service from the list.

- 1. Select the Preset Service List mode (SRVC. List) in the Function Menu.
- 2. Select the desired Service from the service list.



3. Recall the selected Service.



- You cannot operate this mode if you didn't store services in memory.
- To store the service, refer to the page 17 "Preset Tuning".


### **Available PTY Function**

Lists of every 6 PTY that is in the Current Ensemble can be displayed by pressing the PTY button. You can select the desired PTY from the list.


DAB PTY functions are slightly different from RDS PTY functions. Do not confuse DAB PTY functions and RDS PTY functions.

### **Searching the PTY**


1. Enter the PTY Search Setting mode.



2. Select one from among the PTY.



3. Start PTY Search.



DAB receives the desired PTY Service.

#### Note:

- The PTY method displayed is Narrow. The Wide method cannot be selected when using DAB as source. (Refer to page 32.)
- The selected PTY is displayed in a different color depth than the other non selected PTY's.

### **Canceling the PTY Search Setting mode**

 To cancel the PTY Search Setting mode part way through, press the PTY button for 2 seconds.



Hold for 2 seconds

# Using the DAB Functions

### **Dynamic Label Function**

Dynamic Label provides character information concerning the Service Component you're currently listening to. You can scroll the displayed information.

#### Note:

- When Dynamic Label is received, the "TEXT" indicator lights.
- The tuner automatically memorizes the three latest Dynamic Label received, replacing text from the least recent reception with new text when it is received.
- You can store data from up to six Dynamic Label transmissions in buttons 1–6.

### **Dynamic Label Display**

1. Enter the Dynamic Label mode.





#### Note:

- Press the TEXT button once more, and the Dynamic Label mode is canceled.
- When no Dynamic Label is currently being received, "NO TEXT" is displayed.

# 2. Recalling the three latest Dynamic Label broadcasts from the tuner's memory.





Pressing the button switches between the four Dynamic Label data displays.

#### Note:


• If there is no Dynamic Label data stored in the tuner, this button does not operate.

### 3. Scroll the Dynamic Label with the the ▼ button.

- When viewing Dynamic Label, do not operate until you have parked your car safely.
- If you press the ▲ button, you return to the first line.
- If you select the Dynamic Label mode again after having canceled it, the information may switch to the latest available.
- You can also view the Dynamic Label by pressing the ENTERTAINMENT button. In this case, the
  data that is currently displayed is always updated. For more details, refer to "Switching the
  Entertainment Display" on page 68.

### **Storing Dynamic Label in Memory**

- 1. Perform "Dynamic Label Display" steps 1 and 2, and then select the Dynamic Label you want to store in memory.
- 2. Press one of buttons 1-6 for 2 seconds to store the desired Dynamic Label. (e.g. Press button 4 for 2 seconds.)





### **Recalling Preset Dynamic Label**

1. Switch to the Dynamic Label mode.





2. Press one of buttons 1-6 to recall a Dynamic Label preset under that button. (e.g. Press button 4.)





# Using the Built-in CD Player

## Repeat Play (Play Mode)

Repeat Play plays the same track repeatedly.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat mode (Play Mode) in the Function Menu.
- 2. Switch the Repeat Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



#### Note:

• If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse, Repeat Play is automatically canceled.

### Random Play (RandomPlay)

Random Play plays the tracks on a CD in random order for variety.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RandomPlay) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### Pause (Pause)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (Pause) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the △/▼ buttons.



### **Disc Title Input (Title Input ABC)**

You can input up to 48 disc titles for CDs in the Built-in CD player. (Refer to "Disc Title Input" on page 49 under "Using Multi-CD Players".)

- After the title for 48 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a Multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.
- When playing a CD TEXT disc on this product, you cannot switch to this mode.

# Using Multi-CD Players

### Repeat Play (Play Mode)

There are three repeat play ranges: One-track Repeat, Disc Repeat and Multi-CD player Repeat. Default repeat play range is Multi-CD player Repeat.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat selecting mode (Play Mode) in the Function Menu.
- 2. Select the desired repeat play range with the **◄/►** buttons.

Multi-CD player Repeat → One-track Repeat → Disc Repeat



Play range	Display	Indicator	
Multi-CD player Repeat	Magazine Repeat		
One-track Repeat	Track Repeat	五	
Disc Repeat	Disc Repeat	disc	

#### Note:

- If you select other discs during the repeat play, the repeat play range changes to Multi-CD player Repeat.
- If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse during One-track Repeat, the repeat play range changes to Disc Repeat.

### Random Play (RandomPlay)

Tracks are played at random within the selected repeat play range as explained in "Repeat Play" above.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RandomPlay) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" above, switch Multi-CD Player Random Play ON.



#### Note:

• One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Random Play ON.

### Pause (Pause)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (Pause) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the △/▼ buttons.



## **Compression and DBE (Compression)**

Using the Comp. (Compression) and DBE (Dynamic Bass Emphasis) functions enables Multi-CD player sound quality adjustment. Each of the functions enables two-step adjustment.

#### ■ Comp.

The Comp. (Compression) function adjusts imbalances between loud and subdued sounds at higher volumes.

#### ■ DBE

DBE (Dynamic Bass Emphasis) boosts bass levels to give a fuller sound.

### Comp./DBE ON/OFF Switching

- 1. Press the FUNCTION button and select the Comp./DBE Switching mode (Compression) in the Function Menu.
- 2. Select the desired mode with the △/▼ buttons.

Comp. OFF 
$$\rightarrow$$
 Comp. 1  $\rightarrow$  Comp. 2  $\rightarrow$  Comp. OFF  $\rightarrow$  DBE 1  $\rightarrow$  DBE 2



#### Note:

• You can use these functions with a Multi-CD player that has them. If the player does not feature the Comp./DBE functions, "No Comp." is displayed if you try to use them.

### **Disc Title**

### Disc Title Input (Title Input ABC)

You can input Titles up to 10 letters long for up to 100 discs. Using this function lets you easily search for and select a desired disc for play.

- 1. Play the disc you wish to input the disc title.
- 2. Enter the Disc Title Input mode (Title Input ABC) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 22.)

#### Note:

- When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player, you cannot switch to this mode.
- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- 3. Switch the desired Character type with button 1.

Each press of button 1 changes the Character type in the following order:


Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols → Alphabet (Lower case) → European letters, such as those with accents (e.g. á, à, ä, ç)



#### Note:

- You can select to input Numbers and Symbols by pressing button 2.
- 4. Select letters, numbers and symbols with the △/▼ buttons.

To insert a space, select the flashing cursor " ".



5. Move the box left and right with the **◄/►** buttons.



6. When you have completed title input, make the 10th letter flash, then memorize by pressing the ▶ button.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After the titles for 100 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the data for the disc that has not been played back for the longest time.
- You can display the disc title of the disc currently playing.

# Using Multi-CD Players

# **Selecting Discs by Disc Title List (Disc List)**

Every 6 discs are displayed. You can scroll the display. Follow the procedures below to play a disc for which you have input the title in a Multi-CD player or a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Disc Title List mode (Disc List) in the Function Menu.
- 2. Select the desired disc title with the **◄/►** buttons.

"No Disc Title" is displayed for disc whose titles have not been input. "No Disc" is displayed next to the disc number when no disc is set in the magazine.



- You can also select and play the desired disc title directly with the 1 to 6 buttons.
- Play the selected disc with the button.






### **Selecting the Equalizer Curve**

You can switch between Equalizer curves.

• Rotate the EQ selector up or down to select the desired Equalizer curve.



SUPER BASS (super bass) ↔ POWERFUL (powerful) ↔ NATURAL (natural) ↔ VOCAL (vocal) ↔ CUSTOM (custom) ↔ FLAT (flat)


#### Note:

- "CUSTOM" stores an equalizer curve you have made adjustments to. (Refer to "Equalizer Curve Adjustment" on page 53 and "Equalizer Curve Fine Adjustment" on page 54.)
- You can create different "CUSTOM" curves for different sources. (The Built-in CD player and Multi-CD player are set to the same Equalizer Curve Adjustment setting automatically.)
- When "CUSTOM" is selected, the displayed curve and name switches to that selected before adjustments were made (refer to pages 53 to 54) and "CUSTOM" is also displayed. Initially, "FLAT" and "CUSTOM" appear on the display.

# **Entering the Audio Menu**


With this menu, you can adjust the sound quality.

- After entering the Audio Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Audio Menu is automatically canceled.
- Audio Menu functions change depending on the Rear Speaker Output and Subwoofer Controller setting in the Initial Setting Menu. (Refer to "Switching the Rear Speaker Output" and "Setting the Subwoofer Control" on page 65 to 66.)
- 1. Select the desired mode in the Audio Menu.



Each press changes the Mode ...

- 2. Operate a mode.
- 3. Cancel the Audio Menu.



#### **Audio Menu Functions**

The Audio Menu features the following functions.

### **Balance Adjustment (FAD/BAL)**

This function allows you to select a Fader/Balance setting that provides ideal listening conditions in all occupied seats.

- 1. Press the AUDIO button and select the Fader/Balance mode (FAD/BAL) in the Audio Menu.
- 2. Adjust front/rear speaker balance with the △/▼ buttons.

"Fader Front:15" – "Fader Rear:15" is displayed as it moves from front to rear.



3. Adjust left/right speaker balance with the **◄/►** buttons.

"Balance Left:9" – "Balance Right:9" is displayed as it moves from left to right.



#### Note:

- When the Rear Speaker Output setting is "Sub woofer output", you cannot adjust front/rear speaker balance. (Refer to page 65.)
- "Fader F/R:0 0" is the proper setting when 2 speakers are in use.

### **Equalizer Curve Adjustment (Equalizer)**


You can adjust the currently selected equalizer curve settings as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".

- 1. Press the AUDIO button and select the Equalizer mode (Equalizer) in the Audio Menu.
- 2. Select the band you want to adjust with the ◀/▶ buttons. LOW (low) BAND ↔ MID (mid)

LOW (low) BAND ↔ MID (mid BAND ↔ HIGH (high) BAND

3. Boost or attenuate the selected band with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+6" – "-6".






#### Note:


• If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve will replace the previous adjusted curve. And new curve and name with "CUSTOM" appear on the display while selecting the equalizer curve. (Refer to page 52.)

### **Equalizer Curve Fine Adjustment (Equalizer)**

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (LOW BAND/MID BAND/HIGH BAND). Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".




- 1. Press the AUDIO button for 2 seconds to select Equalizer Curve Fine Adjustment.
- 2. Press the AUDIO button to select the desired band for adjustment.




 Select the desired frequency for each band with the ◄/► buttons.

LOW (low) BAND: 
$$40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100$$
  
 $\leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$   
MID (mid) BAND:  $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1 \text{ k}$   
 $\leftrightarrow 2 \text{ k (Hz)}$   
HIGH (high) BAND:  $3.15 \text{ k} \leftrightarrow 8 \text{ k} \leftrightarrow 10 \text{ k}$   
 $\leftrightarrow 12.5 \text{ k (Hz)}$ 



4. Select the desired Q factor with the ▲/▼ buttons.

$$2N \leftrightarrow 1N \leftrightarrow 1W \leftrightarrow 2W$$



#### Note:

• If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve will replace the previous adjusted curve. And new curve and name with "CUSTOM" appear on the display while selecting the equalizer curve. (Refer to page 52.)

# Audio Adjustment


### **Loudness Adjustment (Loudness)**

The Loudness function compensates for deficiencies in the low and high sound ranges at low volume. You can select a desired Loudness level.

- Press the AUDIO button and select the Loudness mode (Loudness) in the Audio Menu.
- 2. Switch the Loudness function ON/OFF with the △/▼ buttons.



3. Select the desired level with the **◄/►** buttons.





### Subwoofer Output (Sub W-1)

When a Subwoofer is connected, switch Subwoofer output ON.

Initially, Subwoofer output is OFF.

The Subwoofer output phase can be switched between normal, or 0° ("Phase:NOR"), and reverse, or 180° ("Phase:REV"). 0° is the default phase.

- When the Subwoofer Controller setting is "Sub woofer control External", you cannot switch the Subwoofer ON/OFF mode. In this case, this setting is not necessary. (Refer to page 66.)
- Select the OFF setting when you do not want the Subwoofer to operate.
- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer ON/OFF mode (Sub W-1) in the Audio Menu.
- Switch the Subwoofer output ON/OFF with the ▲/▼ buttons.






### Subwoofer Setting Adjustment (Sub W-2)

When the Subwoofer output is ON, you can adjust the cut-off frequency and the output level of Subwoofer.

- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer setting mode (Sub W-2) in the Audio Menu.
- 2. Select the frequency to 50 Hz, 80 Hz or 125 Hz with the ◀/▶ buttons.



3. Increase or decrease the output level with the △/▼ buttons.

The display shows "+6" – "-6".



#### Note

 You can select the Subwoofer setting mode only when Subwoofer output is switched ON in the Subwoofer ON/OFF mode.

### Non-Fading Output (Non Fade-1)

When the Non-Fading Output setting is ON, the audio signal does not pass through this unit's low pass filter (for the Subwoofer), but is output through the RCA output.

- When the Subwoofer Controller setting is only "Sub woofer control External", you can switch the Non-Fading Output ON/OFF mode. (Refer to page 66.)
- 1. Press the AUDIO button and select the Non-Fading Output ON/OFF mode (Non FadE-1) in the Audio Menu.
- Switch the Non-Fading output ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### Non-Fading Output Level Adjustment (Non Fade-2)

When the Non-Fading output is ON, you can adjust the level of Non-Fading output.

- 1. Press the AUDIO button and select the Non-Fading Output setting mode (Non Fade-2) in the Audio Menu.
- 2. Increase or decrease the output level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "0" - "-15".



#### Note:

 You can select the Non-Fading Output setting mode only when Non-Fading output is switched ON in the Non-Fading Output ON/OFF mode.

### **High Pass Filter (High Pass)**

When you do not want sound in the Subwoofer output frequency range output from the front or rear speakers, switch the High Pass Filter ON. Only higher frequencies than those in the selected range are output from the front and rear speakers.

#### **Precaution:**

- You can't switch F.I.E. function and High Pass Filter function ON at the same time.
- Press the AUDIO button and select the High Pass Filter mode (High Pass) in the Audio Menu.
- Switch the High Pass Filter function ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired frequency with the **◄/►** buttons.

 $50 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 125 (Hz)$ 



### Front Image Enhancer Function (FIE)

The F.I.E. (Front Image Enhancer) function is a simple method of enhancing front imaging by cutting mid- and high-range frequency output from the rear speakers, limiting their output to low-range frequencies. You can select the frequency you want to cut.

#### **Precaution:**

- · You can't switch F.I.E. function and High Pass Filter function ON at the same time.
- When the F.I.E. function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not just bass sounds. Reduce the volume before disengaging F.I.E. to prevent a sudden increase in volume.
- Press the AUDIO button and select the F.I.E. mode (FIE) in the Audio Menu.
- 2. Switch the F.I.E. function ON/OFF with the △/▼ buttons.



3. Select the desired frequency with the **◄/►** buttons.

$$100 \leftrightarrow 160 \leftrightarrow 250 \text{ (Hz)}$$



- After switching the F.I.E. function ON, select the Fader/Balance mode in the Audio Menu, and
  adjust front and rear speaker volume levels until they are balanced.
- When the Rear Speaker Output setting is "Sub woofer output", you cannot switch the F.I.E. mode. (Refer to page 65.)
- Switch the F.I.E. function OFF when using a 2-speaker system.

### **Source Level Adjustment (SLA) Function**

The SLA (Source Level Adjustment) function prevents radical leaps in volume level when switching between sources. Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.

- 1. Compare the FM volume with the volume of the other source. (e.g. Built-in CD player)
- 2. Press the AUDIO button and select the SLA mode (SLA) in the Audio Menu.
- 3. Increase or decrease the level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+4" – "-4".



#### Note:

- Since the FM volume is the control, SLA is not possible in the FM modes.
- The MW/LW volume level, which is different from the FM base setting volume level, can also be
  adjusted similar to sources other than tuner.
- The Built-in CD player and Multi-CD player are set to the same volume adjustment setting automatically.
- External Unit 1 and External Unit 2 are set to the same volume adjustment setting automatically.

#### **Automatic Sound Levelizer (ASL) Function**

During driving, noise in the car changes according to the driving speed and road conditions. The automatic sound levelizer (ASL) monitors such varying noise and automatically increases the volume level, if this noise becomes greater. The sensitivity (variation of volume level to noise level) of ASL can be set to one of five levels.

- Press the AUDIO button and select the Auto Sound Levelizer mode (ASL) in the Audio Menu.



3. Select the desired level in the following order with the ◀/▶ buttons:



# Detaching and Replacing the Front Panel

### **Theft Protection**


The front panel of the head unit is detachable to discourage theft.

#### **Precaution:**

- Never use force or grip the display tightly when removing or replacing the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

### **Detaching the Front Panel**

1. Open the front panel.




#### **Precaution:**

A few seconds after turning the ignition switch to ON/OFF, the front panel automatically moves.
 When this happens, your fingers may become jammed in the panel, so keep your hands away from it.

# 2. Slide and remove the front panel toward you.

Take care not to grip the front panel tightly or drop it.



Release Section

#### Precaution:

 When removing the front panel, be sure to press the corrugated release section on the rear of the front panel while pulling.


3. Use the protective case provided to store/carry the detached front panel.



# Detaching and Replacing the Front Panel

# **Replacing the Front Panel**

- 1. Make sure the inner cover is closed.
- 2. Replace the front panel by clipping it into place.



### **Warning Tone**

If the front panel is not detached within 5 seconds after the ignition is turned off, a warning tone will sound.

#### Note:


• You can cancel the warning tone function. (Refer to page 64.)

# **Initial Setting**


# **Entering the Initial Setting Menu**

With this menu, you can perform initial settings for the product.

- 1. Switch the sources OFF.
- 2. Enter the Initial Setting Menu.




#### 3. Select the desired mode.



Each press changes the Mode ...

- 4. Operate a mode.
- 5. Cancel the Initial Setting Menu.



#### Note:

• Holding down the FUNCTION button for 2 seconds also cancels the Initial Setting Menu.

### **Initial Setting Menu Functions**

The Initial Setting Menu features the following functions.

### Changing the FM Tuning Step (FM Tuning Step)

Normally set at 50 kHz during Seek tuning in the FM mode, the tuning step changes to 100 kHz when the AF or TA mode is activated.

It may be preferable to set tuning step to 50 kHz in the AF mode.

- 1. Press the FUNCTION button and select the FM Tuning Step mode (FM tuning step) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired tuning step with the **◄/**▶ buttons.



#### Note:

- The tuning step remains set at 50 kHz during Manual tuning.
- The tuning step returns to 100 kHz if the battery is temporarily disconnected.

### **Setting the DAB Priority Function (DAB Priority)**

You can set the product in this mode so that interruption of traffic information from DAB takes precedence over RDS Traffic Announcement (TA) function.


#### ■ When it is ON

During DAB reception, when the selected Service Component supports Road Traffic Flashes and Transport Flashes, reception is not interrupted by RDS Traffic Announcement (TA).

#### ■ When it is OFF

Interruption is by the first received news flash from among RDS and DAB traffic information broadcasts.


- 1. Press the FUNCTION button and select the DAB Priority Setting mode (DAB Priority) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the DAB Priority Setting ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### Switching the Auto PI Seek (Auto PI Seek)

During Preset Station PI Seek operation, you can switch the Auto PI Seek function ON/OFF. (Refer to "PI Seek Function" on page 27.)


- 1. Press the FUNCTION button and select the Auto PI Seek mode (Auto PI Seek) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Auto PI Seek ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### **Setting the Warning Tone (Warning Tone)**

You can switch the Warning Tone function ON/OFF. (Refer to "Warning Tone" on page 61.)


- 1. Press the FUNCTION button and select the Warning Tone mode (Warning Tone) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Warning Tone ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### Switching the AUX Mode (AUX)

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product. Activate the AUX mode when using external equipment with this product.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AUX Setting mode (AUX) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the AUX ON/OFF with the △/▼ buttons.




### **Setting the Dimmer (Dimmer)**

To enable this product's display from being too bright at night, when the vehicle's head lights are turned ON the display is dimmed.

You can switch this function ON/OFF.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Dimmer mode (Dimmer) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the Dimmer ON/OFF with the △/▼ buttons.



### **Selecting the Illumination Color (Illumination Color)**

This product is equipped with two illumination colors, green and red. You can select the desired illumination color.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Illumination Color mode (Illumination Color) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired illumination color with the **◄/**▶ buttons.



### Switching the Rear Speaker Output (Rear Speaker Out)

This product's rear speaker leads can be used for full-range speaker ("Full Range output") or Subwoofer ("Sub woofer output") connection. If you switch Rear Speaker Lead setting to the "Sub woofer output", you can connect a rear speaker lead directly to a Subwoofer without using an auxiliary amp.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Rear Speaker Output mode (Rear Speaker Out) in the Initial Setting Menu.
- Select the desired Rear Speaker Out with the ▲/▼ buttons.




- When no Subwoofer is connected to the rear speaker lead, select "Full Range output".
- Even if you change to "Sub woofer output", there is no output unless you switch the Subwoofer Output (refer to page 55) in the Audio Menu ON.

### Setting the Subwoofer Control (Sub woofer control)

When rear speaker leads are connected to full range speakers (when "Full Range output" is selected), you can connect the RCA Subwoofer output to a Subwoofer. In this case, you can select whether to use the Subwoofer controller's (Low Pass Filter, Phase) built-in "Internal" or the auxiliary "External".

- 1. Press the FUNCTION button and select the Subwoofer Control mode (Sub woofer control) in the Initial Setting Menu.
- Change the Subwoofer Controller with the ◄/► buttons.



#### Note:

- When the Rear Speaker Output is "Sub woofer output", you cannot change the Subwoofer Controller.
- If you change the Subwoofer Controller, Subwoofer output and Non-Fading output in the Audio Menu return to the factory settings.
- Even if you change this setting, there is no output unless you switch the Non-Fading Output (refer to page 56) or Subwoofer Output (refer to page 55) in the Audio Menu ON.

### Flap auto open (FLAP AUTO)

For theft protection, the front panel opens automatically and easily detaches. Initially, this function is ON.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Flap Auto Open mode (FLAP AUTO) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Flap Auto Open ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



# **Initial Setting**

### **Selecting the Wall Paper (Wall Paper)**

This product is equipped with four types of wall paper.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Wall Paper mode (Wall Paper) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired Wall Paper with the **◄/**▶ buttons.



### **Selecting the Brightness (Brightness)**

You can select the display brightness. The display shows "0" – "31".

- 1. Press the FUNCTION button and select the Brightness mode (Brightness) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired Brightness with the **◄/**▶ buttons.



### **Switching the Entertainment Display**

You can change the display to the movie screens, etc. while listening to each source. (e.g. MOVIE SCREEN MODE)

#### • Select the desired Entertainment Display.



Each press changes the Display ...

#### **■** When listening to non-DAB sources

Each press of the ENTERTAINMENT button changes the display in the following order: MOVIE SCREEN MODE → Display before entering the Entertainment Display

#### ■ When listening to a DAB source

Each press of the ENTERTAINMENT button changes the display in the following order: DLS MODE → MOVIE SCREEN MODE → Display before entering the Entertainment Display

#### Note:

• When viewing the Dynamic Label (DLS) by pressing the ENTERTAINMENT button, the data that is currently displayed is always updated.

### Other Functions

### **Using the AUX Source**

An IP-BUS-RCA-Interconnector such as CD-RB20 or CD-RB10 (sold separately) enables you to connect this product to auxiliary equipment featuring an RCA output. For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector's Owner's Manual.

### **Selecting the AUX Source**

• Select AUX. (Refer to page 11.)






Each press changes the Source ...

### **AUX Title Input**

The display title for AUX Source can be changed.

 Select the AUX Title Input mode (Title Input ABC) in the Detailed Setting Menu.





Hold for 2 seconds

### 2. Input the AUX Title.

Refer to "Disc Title Input" on page 49, and perform procedures 3 to 6 in the same way.

# **Cellular Telephone Muting**

Sound from this system is muted automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this product.

• The sound is turned off, "MUTE" is displayed and no audio adjustment is possible. Operation returns to normal when the phone connection is ended.



# CD Player and Care

#### **Precaution**

- Play only CDs bearing the Compact Disc Digital Audio mark. (If a CD features the top right mark on its disc title side, that disc is a CD TEXT disc. There are also some CD TEXT discs that do not feature the top right mark.)
- This product is designed for use with conventional, fully circular CDs only. Use of shaped CDs are not recommended for this product.









- Check all CDs before playing and discard cracked, scratched or warped discs.
- Normal playback of CD-R discs other than those recorded with a music CD recorder may not be possible.
- Playback of music CD-R discs, even those recorded with a music CD recorder, may not
  be possible with this product due to disc characteristics or scratches or dirt on the disc.
  Dirt or condensation on the lens inside this product may also prevent playback.
- Titles and other text information recorded on a CD-R disc may not be displayed by this
  product.
- This product conforms to the track skip function of the CD-R disc. The tracks containing the track skip information are skipped over automatically.
- Read the precautions with the CD-R discs before using.
- Wipe dirty or damp discs outward from the center with a soft cloth.
- Avoid touching the recorded (iridescent) surface when handling discs.
- Store discs in their cases when not in use.
- · Keep discs out of direct sunlight and high temperatures.
- Do not affix labels or apply chemicals to discs.
- Condensation may collect inside the player when using the heater in cold weather, interfering with playback. Turn it off for an hour or so and wipe damp discs with a soft cloth.
- Road shocks may interrupt CD playback.



# CD Player and Care

# **Built-in CD Player's Error Message**

When problems occur with CD playback, an error message appears on the display. Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, contact your dealer or your nearest PIONEER Service Center.

Message	Possible cause	Recommended action
ERROR- 11, 12, 17, 30	Dirty disc.	Clean the disc.
ERROR- 11, 12, 17, 30	Scratched disc.	Replace the disc.
ERROR- 14	Unrecorded CD.	Check the disc.
ERROR- 10, 11, 12, 14, 17, 30, A0	Electrical or mechanical problem.	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a different source, then back to the CD player.
ERROR- 44	All tracks are setting track skip.	Replace the disc.
HEAT	CD player overheating.	Discontinue play until the machine temperature drops.

## Specifications

## **CD** player

System	Compact disc audio system
Usable discs	
Signal format	Sampling frequency: 44.1 kHz
Num	ber of quantization bits: 16; linear
Frequency characteristics	s 5 – 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio	96 dB (1 kHz) (IEC-A network)
Dynamic range	
Number of channels	

#### **DAB** tuner

Frequency range
(Band III) 174.928 – 239.200 MHz (5A – 13F)
(L Band) 1,452.960 – 1,490.624 MHz (L1 – L23)
Usable sensitivity
(Band III)97.5 dBm
(L Band)100 dBm
Mode I, II, III, IV

#### **FM** tuner

$Frequency\ range 87.5-108\ MHz\ (50\ kHz)$
Usable sensitivity
$(1.0 \mu\text{V}/75 \Omega, \text{mono}, \text{S/N}: 30 \text{dB})$
50 dB quieting sensitivity
$(1.7 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono})$
Signal-to-noise ratio
Distortion
Frequency response
Stereo separation 40 dB (at 65 dBf, 1 kHz)

#### MW tuner

Frequency range	531 - 1,602 kHz (9 kHz)
Usable sensitivity	18 µV (S/N: 20 dB)
Selectivity	50 dB (±9 kHz)

#### LW tuner

Frequency range	153 – 281 kHz
Usable sensitivity	30 µV (S/N: 20 dB)
Selectivity	50 dB (±9 kHz)

#### Note:

 Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

# Contenido

Guía de botones	Funciones del menú de funciones
Antes de usar este producto5	Operación del sintonizador24
Sobre este producto 5 Sobre este manual 5 Acerca del sintonizador DAB 5	<ul> <li>Sintonización de búsqueda local (LOCAL)</li> <li>Memoria de las mejores emisoras</li> </ul>
Reposición del microprocesador 6	(Best Stations Memory)
Acerca del modo de demostración	Uso de las funciones RDS25
<ul> <li>Demostración de retroceso</li> <li>Demostración de característica</li> </ul>	¿Qué es RDS?
Precaución	Visualización del nombre de servicio
En caso de problema8	de programa25
	Función AF (AlternativeFrequency)
Controlador remoto y cuidado9	Activación/desactivación
Uso del controlador remoto de volante 9	de la función AF
• Pila	Función de búsqueda PI
Onorgaión básica	<ul><li>Busqueda FI</li><li>Búsqueda PI automática</li></ul>
Operación básica11	(para la emisora preajustada)
Para escuchar música	Función regional (Regional)
Operación básica del sintonizador	<ul> <li>Activación/desactivación de la función</li> </ul>
<ul> <li>Sintonización de busqueda y manual</li> <li>Sintonización de emisoras preajustadas</li> </ul>	regional
Banda	Función de espera de anuncio de tráfico
Operación básica del reproductor	(Traffic Announcement)
de CD incorporado	Activación/desactivación
● Expulsión	de la función TA
<ul> <li>Cambio de visualización</li> </ul>	<ul> <li>Cancelación de anuncios de tráfico</li> <li>Ajuste del volumen de la función TA</li> </ul>
(solamente para los discos CD TEXT)	● Función de alarma TP
Búsqueda de pista y avance	Función PTY
rápido/retroceso	<ul> <li>Búsqueda PTY</li> </ul>
<ul><li>Ranura de carga de CD</li><li>Abierto</li></ul>	<ul> <li>Ajuste de interrupción de programa</li> </ul>
Operación básica del reproductor	de noticias (News)
de Multi-CD15	<ul><li>Alarma PTY</li></ul>
Búsqueda de pista y avance	Cancelación de anuncios
rápido/retroceso	• Lista de PTY
<ul> <li>Búsqueda de disco</li> </ul>	Texto de radio
<ul> <li>Cambio de visualización</li> </ul>	Visualización de texto de radio
(Al reproducir un disco CD TEXT en	Almacenamiento de texto de radio en la
un reproductor de Multi-CD compatible	memoria
con CD TEXT)	<ul> <li>Llamada de texto de radio preajustado</li> </ul>
<ul> <li>Búsqueda de número de CD (para tipos de 6 discos, 12 discos)</li> </ul>	Uso de las funciones DAB35
<ul> <li>Búsqueda aproximada de número de disco</li> </ul>	
(solamente para el tipo de 50 discos)	¿Qué es DAB?
Operación básica de DAB	<ul> <li>Principios generales</li> <li>Función de soporte de anuncio</li></ul>
Cambio de visualización	<ul> <li>Anuncios operados por el botón TA</li> </ul>
<ul> <li>Sintonización de emisoras preajustadas</li> </ul>	<ul> <li>Anuncios operados por el boton TA</li> <li>Función de alarma TP</li> </ul>
<ul> <li>Indicador DAB</li> </ul>	<ul> <li>Operación de los anuncios con el menú de</li> </ul>
<ul> <li>Selección de conjunto o servicio</li> </ul>	funciones
• Banda	<ul> <li>Cambio de los anuncios por interrupción</li> </ul>
Visualizaciones y botones correspondientes 19	Función de seguimiento de servicio
Selección del menú de funciones	• Función de seguimiento de servicio (FM)

Función de lista de servicios preajustados	Función de componente de servicio	• Función de nivelador de sonido automático
Función PTY disponible	Función de lista de servicios disponibles 40	(ASL)
● Búsqueda PTY ● Cancelación del modo de ajuste de búsqueda PTY Función de etiqueta dinámica		Eutropoión y pologopión dol nonol
Protección contra robo		
PTY Función de etiqueta dinámica  • Almacenamiento de etiqueta dinámica  • Almacenamiento de etiqueta dinámica  • Almacenamiento de etiqueta dinámica  • Llamada de una etiqueta dinámica  preajustada  Uso del reproductor de  CD incorporado  • Reproducción con repetición (Play Mode)  • Reproducción aleatoria (RandomPlay)  • Pausa (Pause)  Uso de reproductores de Multi-CD  • Reproducción aleatoria (RandomPlay)  • Pausa (Pause)  Compresión y DBE (Compression)  • Reproducción con repetición (Play Mode)  • Reproducción aleatoria (RandomPlay)  • Pausa (Pause)  Compresión y DBE (Compression)  • Selección del acurva del ecualizador (Equalizer)  • Ajuste de audio  • Selección del panel delantero  • Colocación del panel delantero  • Combio de la visus siniciales  • Cambio de la busce sintonía de FM  (FM Tuning Step)  • Ajuste del souito de disco  (Rat's peaker Out)  • Ajuste del color de luz (Dimmer)  • Selección del latuvoz de graves  (Sub woofer control)  • Apertura automática (FLAP AUTO)  • Selección del papel de pared (Wall Paper)  • Selección del panel dela delavoz de graves  condition del sos de sintonía de la visua	•	delantero60
Función de etiqueta dinámica 43  • Visualización de etiqueta dinámica 43  • Visualización de etiqueta dinámica 50  • Almacenamiento de etiquetas dinámica 51  • Llamada de una etiqueta dinámica 51  • Llamada de una etiqueta dinámica 51  • Reproducción con repetición (Play Mode) 52  • Reproducción a leatoria (RandomPlay) 51  • Pausa (Pause) 62  Uso de reproductores de Multi-CD 47  • Reproducción con repetición (Play Mode) 61  • Reproducción con repetición (Play Mode) 62  • Reproducción con repetición (Play Mode) 63  • Reproducción con repetición (Play Mode) 64  • Reproducción con repetición (Play Mode) 65  • Reproducción con repetición (Play Mode) 67  • Reproducción a leatoria (RandomPlay) 67  • Pausa (Pause) 71  • Pausa (Pause) 82  Compresión y DBE (Compression) 48  • Commutación Comp./DBE ON/OFF 71  * Tífulo de disco 71  * Tífulo de disco 71  * Ajuste de audio 52  * Selección de la curva del ecualizador (Equalizzr) 64  • Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizzr) 64  • Ajuste de sonoridad (Loudness) 65  • Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1) 65  • Funcione de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2) 72  • Especificaciones 72  • Colocación del pane de adjustes iniciales 62  Selección del menú de ajustes iniciales 62  Selección del menú de alucorion d		Protección contra robo
<ul> <li>◆ Visualización de etiqueta dinámica</li> <li>• Almacenamiento de etiquetas dinámicas en la memoria</li> <li>• Llamada de una etiqueta dinámica preajustada</li> <li>Uso del reproductor de CD incorporado</li></ul>		<ul> <li>Extracción del panel delantero</li> </ul>
<ul> <li>◆ Almacenamiento de etiquetas dinámicas en la memoria</li> <li>◆ Llamada de una etiqueta dinámica preajustada</li> <li>◆ Llamada de una etiqueta dinámica preajustada</li> <li>★ Reproducctor de CD incorporado</li></ul>		
Llamada de una etiqueta dinámica preajustada  Uso del reproductor de CD incorporado	<u> </u>	<ul> <li>Sonido de advertencia</li> </ul>
Llamada de una etiqueta dinámica preajustada  Uso del reproductor de CD incorporado	<ul> <li>Almacenamiento de etiquetas dinámicas en la</li> </ul>	A:
Uso del reproductor de CD incorporado		•
Uso del reproductor de  CD incorporado	<ul> <li>Llamada de una etiqueta dinámica</li> </ul>	
Uso del reproductor de CD incorporado Reproducción con repetición (Play Mode) Reproducción aleatoria (RandomPlay) Pausa (Pause) Ingreso de título de disco (Title Input ABC) Uso de reproductores de Multi-CD Reproducción con repetición (Play Mode) Reproducción del meatoria (RandomPlay) Pausa (Pause) Compresión y DBE (Compression) Ajuste de disco Menses de título de disco (Title Input ABC) Selección de disco (Disc List)  Ajuste de audio Selección del disco (Disc List)  Ajuste de audio Selección del acurva del ecualizador (Equalizer) Ajuste de la fuenta dux Ingreso de título para la fuente AUX Ingr	preajustada	
<ul> <li>CD incorporado</li> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Uso de reproductores de Multi-CD</li> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Commersión y DBE (Compression)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Commutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco</li> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Selección de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la función de prioridad DAB (DAB Priority)</li> <li>Cambio de la búsqueda PI automática (Auto PI Seek)</li> <li>Ajuste del sonido de advertencia (Warning Tone)</li> <li>Commutación del modo AUX (AUX)</li> <li>Ajuste del reductor de luz (Dimmer)</li> <li>Selección del color de iluminación (Illumination Color)</li> <li>Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)</li> <li>Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Abertura automática (FLAP AUTO)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Otras funciones</li> <li>68</li> <li>Cambio a la visualización de entretenimiento</li> <li>Selección del a fuente AUX</li> <li>Ingreso de título para la fuente AUX</li> <li>Ingreso de título par</li></ul>		
<ul> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Uso de reproductores de Multi-CD</li></ul>		
<ul> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Uso de reproductores de Multi-CD 47</li> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Compresión y DBE (Compression) 48</li> <li>Conmutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco 49</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio 52</li> <li>Elección de la curva del ecualizador 52</li> <li>Ingreso al menú de audio 53</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Especificaciones 72</li> </ul>	CD incorporado45	
<ul> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Uso de reproductores de Multi-CD</li></ul>	<ul> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> </ul>	
<ul> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Uso de reproductores de Multi-CD</li></ul>		
(Warning Tone)  (Warning Tone)  (Warning Tone)  (Commutación del modo AUX (AUX)  ● Reproducción con repetición (Play Mode) ● Reproducción aleatoria (RandomPlay) ● Pausa (Pause)  (Compresión y DBE (Compression)	• Pausa (Pause)	,
Commutación del modo AUX (AUX)  Ajuste del reproductores de Multi-CD	<ul> <li>Ingreso de título de disco</li> </ul>	
<ul> <li>■ Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>■ Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>● Pausa (Pause)</li> <li>Compresión y DBE (Compression)</li> <li>■ Commutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco</li> <li>■ Selección de disco (Title Input ABC)</li> <li>● Selección de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Selección de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>■ Ajuste de audio (Equalizer)</li> <li>■ Ajuste de conoridad (Loudness)</li> <li>■ Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>■ Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>■ Ajuste de reductor de luz (Dimmer)</li> <li>■ Selección del color de iluminación (Illumination Color)</li> <li>■ Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)</li> <li>■ Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>● Ajuste del pared (Wall Paper)</li> <li>● Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Otras funciones</li> <li>Cambio a la visualización de entretenimiento</li> <li>Majuste del a quilibrio (FAD/BAL)</li> <li>■ Ajuste del a curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>■ Ajuste del control del altavoz de graves</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Otras funciones</li> <li>Cambio a la visualización de entretenimiento</li> <li>Majuste del a fuente AUX</li> <li>■ Ingreso de título para la fuente AU</li></ul>	(Title Input ABC)	, ,
<ul> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Compresión y DBE (Compression)</li> <li>Conmutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco</li> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Selección de la curva del ecualizador selección de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste fino de la curva del ecualizador (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Selección del color de iluminación (Illumination Color)</li> <li>Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)</li> <li>Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Abertura automática (FLAP AUTO)</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> </ul> Otras funciones <ul> <li>Cambio a la visualización de entretenimiento</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección de la turva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>Selección de la fuente AUX</li> <li>Ingreso de título para la fuente AUX</li> <li>Enmudecimiento de teléfono celular</li> <li>Precaución</li> <li>70</li> <li>Mensajes de error del reproductor de CD incorporado</li> <li>Especificaciones</li> <li>72</li> </ul>		
<ul> <li>Reproducción con repetición (Play Mode)</li> <li>Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>Pausa (Pause)</li> <li>Compresión y DBE (Compression)</li> <li>48</li> <li>Conmutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco</li> <li>Selección de disco (Title Input ABC)</li> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Selección de la curva del ecualizador</li> <li>Espección de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste fino de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>(Illumination Color)</li> <li>Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)</li> <li>Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Ajuste del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Cambio a la visualización de entretenimiento (Busta del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Selección de la fuente AUX</li> <li>Ingreso de título para la fuente AUX</li> <li>Enmudecimiento de teléfono celular</li> <li>Precaución</li> <li>70</li> <li>Mensajes de error del reproductor de CD incorporado</li> <li>Titulo de disco</li> <li>Ajuste del audio</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Selección de la fuente AUX</li> <li>Ingreso de título para la fuente AUX</li> <li>Enmudecimiento de teléfono celular</li> <li>69</li> <li>Reproductor de CD y cuidado</li> <li>Cambio a la vis</li></ul>	Uso de reproductores de Multi-CD 47	3
<ul> <li>♠ Reproducción aleatoria (RandomPlay)</li> <li>♠ Pausa (Pause)</li> <li>Compresión y DBE (Compression)</li> <li>♠ Conmutación Comp./DBE ON/OFF</li> <li>Título de disco</li> <li>♠ Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>♠ Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li> <li>★ Selección de la curva del ecualizador</li> <li>♠ Ajuste del audio</li> <li>♠ Ajuste del audio</li> <li>♠ Ajuste del equilibrio (FAD/BAL)</li> <li>♠ Ajuste del a curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>♠ Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)</li> <li>♠ Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>♠ Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>♠ Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>♠ Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)</li> <li>♠ Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>♠ Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)</li> <li>♠ Abertura automática (FLAP AUTO)</li> <li>♠ Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>♠ Selección del brillo (Brightness)</li> <li>♠ Cambio a la visualización de entretenimiento (Ba functiones)</li> <li>♠ Selección de la fuente AUX</li> <li>♠ Selección de la fuente AU</li></ul>		
<ul> <li>Pausa (Pause) Compressión y DBE (Compression)</li></ul>	1	
Ocompression y DBE (Compression)		
Título de disco		
<ul> <li>Ingreso de título de disco (Title Input ABC)</li> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> <li>Selección del brillo (Brightness)</li> <li>Selección de la curva del ecualizador</li></ul>		
<ul> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)</li> <li>Ajuste de audio</li></ul>		<ul> <li>Abertura automática (FLAP AUTO)</li> </ul>
Selección del disco (Disc List)  Ajuste de audio		<ul> <li>Selección del papel de pared (Wall Paper)</li> </ul>
Ajuste de audio		
Selección de la curva del ecualizador 52 Ingreso al menú de audio 52 Funciones del menú de audio 53  Ajuste del equilibrio (FAD/BAL) Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer) Ajuste fino de la curva del ecualizador (Equalizer) Ajuste de sonoridad (Loudness) Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1) Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)  Cambio a la visualización de entretenimiento 68 Uso de la fuente AUX Ingreso de título para la fuente AUX Enmudecimiento de teléfono celular 69  Reproductor de CD y cuidado 70 Mensajes de error del reproductor de CD incorporado 71  Especificaciones 72	,	Otras funciones 68
Ingreso al menú de audio	Ajuste de audio52	
Ingreso al menú de audio		
Funciones del menú de audio		
<ul> <li>Ajuste del equilibrio (FAD/BAL)</li> <li>Ajuste de la curva del ecualizador (EqualizEr)</li> <li>Ajuste fino de la curva del ecualizador (EqualizEr)</li> <li>Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Ingreso de título para la fuente AUX Enmudecimiento de teléfono celular</li></ul>		
Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)  Ajuste fino de la curva del ecualizador (Equalizer)  Ajuste de sonoridad (Loudness)  Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)  Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)  Enmudecimiento de teléfono celular		
(Equalizer)  • Ajuste fino de la curva del ecualizador (Equalizer) • Ajuste de sonoridad (Loudness) • Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1) • Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)  Reproductor de CD y cuidado		
(Equalizer)  • Ajuste de sonoridad (Loudness)  • Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)  • Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)  • Reproductor de OP y Curdado 70  Mensajes de error del reproductor de CD incorporado 71  • Especificaciones 72		
<ul> <li>Ajuste de sonoridad (Loudness)</li> <li>Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Precaución Mensajes de error del reproductor de CD incorporado</li></ul>	3	Reproductor de CD y cuidado 70
<ul> <li>Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)</li> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Especificaciones</li> <li>72</li> </ul>		Precaución
(Sub W-1)  ● Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)  Especificaciones		
<ul> <li>Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)</li> <li>Especificaciones</li> </ul>		CD incorporado71
secundario (Sub W-2)		
		Especificaciones72
• Salida sin extinction (Non Fade-1)	• Salida sin extinción (Non Fade-1)	
Ajuste del nivel de salida sin extinción		
(Non FadE-2)		
• Filtro de paso alto (High Pass)		
	• Función de mejorador de imagen delantera	


(FIE)

(SLA)

• Función de ajuste de nivel de fuente


## Guía de botones

## **Unidad principal**



#### Controlador remoto de volante

Se suministra un controlador remoto de volante que permite la operación a distancia de la unidad principal. La operación es la misma que cuando se usan los botones en la unidad principal.



## Antes de usar este producto

## Sobre este producto

 Este producto cumple con las Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) y Directiva de Marcación CE (93/68/CEE).

Las frecuencias del sintonizador en este producto se han dispuesto para usar en Europa Occidental, Asia, Oriente Medio, Africa y Oceanía. El uso en otras áreas puede resultar en una recepción inapropiada. Las funciones RDS operan solamente en áreas con señales RDS de emisoras FM.

#### Sobre este manual

Este producto viene con diversas funciones sofisticadas que aseguran una recepción y operación superior. El producto ha sido proyectado para facilitar su uso al máximo, pero muchas funciones requieren explicación. El propósito de este manual de operación es ayudarle a beneficiarse completamente del potencial del producto y maximizar su disfrute de audición.

Se recomienda familiarizarse con las funciones y operaciones leyendo con detención el manual antes de usar el producto. Es especialmente importante leer y observar la "Precaución" en la página 8 y en otras secciones.

En este manual se explica la operación de la unidad principal. Usted puede realizar las mismas operaciones con el controlador remoto de volante.

## Acerca del sintonizador DAB

Como este producto se equipa con un sintonizador DAB, nunca conecte un sintonizador DAB externo. En caso contrario, eso puede causar un malfuncionamiento.

## Reposición del microprocesador

El microprocesador se debe reposicionar en las siguientes condiciones:

Cuando utilice este producto por la primera vez después de la instalación.

Cuando el aparato no funciona apropiadamente.

Cuando mensajes extraños (incorrectos) aparecen en el visualizador.

• Para reposicionar el microprocesador, presione el botón RESET en la unidad principal con la punta de un lápiz u otro instrumento puntiagudo.



## Antes de usar este producto

#### Acerca del modo de demostración

Este producto presenta dos modos de demostraciones. Uno es el modo de demostración de retroceso el otro es el modo de demostración de característica.

#### Demostración de retroceso

Si no realiza ninguna operación dentro de 30 segundos, las indicaciones de la pantalla comienzan a retroceder, y luego continúan retrocediendo cada 10 segundos. Al presionar el botón 5 cuando se desactiva este producto, mientras el interruptor de encendido se ajusta a ACC y ON cancela el modo de demostración de retroceso. Presione el botón 5 nuevamente para iniciar la demostración de retroceso.

#### Demostración de característica

La demostración de característica se inicia cuando la alimentación de este producto se desactiva mientras el interruptor de encendido se ajusta a ACC u ON.

La presión del botón 6 durante la operación de demostración de característica cancela el modo de demostración de característica. Presione el botón 6 nuevamente para iniciar la demostración de característica.

Tenga en cuenta que si la demostración de característica continúa funcionando cuando se apaga el motor del coche, la batería puede agotarse.

- No se puede cancelar el modo de demostración, cuando el panel delantero está abierto.
- El cable rojo (ACC) de este producto se debe conectar al terminal acoplado con las operaciones de activación/desactivación del encendido. Caso contrario, la batería del vehículo puede drenarse.

## Precaución

• Una etiqueta con la inscripción "CLASS 1 LASER PRODUCT" se fija en la parte inferior del reproductor.



- El Pioneer CarStereo-Pass es para usar solamente en Alemania.
- Guarde este manual a mano como referencia para los procedimientos de operación y precauciones.
- Mantenga siempre el volumen bajo lo suficiente para oír los sonidos de tráfico.
- Proteja el producto contra la humedad.
- Si la batería del automóvil se desconecta por alguna razón, la memoria programada será borrada y deberá ser programada nuevamente.

## En caso de problema

Cuando este producto no funciona correctamente, comuníquese con su concesionario o centro de servicio Pioneer autorizado.

## Controlador remoto y cuidado

#### Uso del controlador remoto de volante


#### Precaución:

- No opere esta unidad mientras maneja el volante, o podría resultar en un accidente de tráfico.
- En el caso de que inevitablemente opere esta unidad mientras conduce, mire hacia adelante cuidadosamente. De otro modo, prepárese para correr el riesgo de verse implicado en un accidente de tráfico.
- Si ocurriera cualquiera de los siguientes problemas, inmediatamente deje de usar esta unidad y consulte el concesionario a quien compró esta unidad:
  - la unidad emite humo.
  - la unidad emite olores anormales.
  - un objeto extraño ha entrado en la unidad.
  - se ha derramado líquido sobre o dentro de la unidad.
  - Si continúa utilizando esta unidad sin reparar el fallo, la unidad se dañará aún más, lo que llevará a un serio accidente o incendio.
- No deje esta unidad libre (sin fijar) dentro del coche. Cuando el coche se detenga o gire una curva, la unidad podría caerse en el piso. Si la unidad rodara y se pusiera debajo del pedal del freno, esto podría evitar que el conductor haga el frenado debidamente, causando serios problemas. Asegúrese de fijar esta unidad al volante.
- · No desarme ni haga cambios en esta unidad, ya que podría resultar en fallos.

#### Pila


#### ■ Instale la pila de litio

• Retire la cubierta en la parte trasera del controlador remoto de volante e inserte la pila con los polos (+) y (-) orientados en la dirección apropiada.



#### ■ Para cambiar la pila de litio

• Retire la pila de litio.



#### Precaución:

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.
- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra puntiaguda no metálica.

## ADVERTENCIA:

 Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese digerida, consulte un médico inmediatamente.

## PRECAUCIÓN:

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Para deshacerse de pilas usadas, siga los reglamentos gubernamentales y leyes públicas del medio ambiente de su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.


#### Para escuchar música

A continuación se explican los preparativos requeridos antes que se pueda escuchar la música.

#### Nota:

• Debe haber un disco en el producto. (Vea la página 14.)

#### 1. Seleccione la fuente deseada (por ejemplo: el sintonizador).



Cada presión cambia la fuente ...

Cada vez que se presiona el botón SOURCE/OFF, la fuente cambia en el siguiente orden: Reproductor de CD incorporado (Disco compacto) → TV → Sintonizador → Sintonizador DAB (Sintonización de audio digital) → Reproductor Multi-CD → Unidad externa 1 → Unidad externa 2 → AUX

#### Nota:


- Unidad externa se refiere a un productor Pioneer (tal como un producto disponible en el futuro) que, mientras sea incompatible como una fuente, permite el control de funciones básicas por este producto. Dos unidades externas se pueden controlar por este producto, mientras "External" se visualiza si se selecciona la unidad externa 1 o unidad externa 2. Cuando se conectan dos unidades externas, la asignación de las unidades a unidad externa 1 y unidad externa 2 se hace automáticamente por este producto.
- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambia:
  - \* Cuando un producto correspondiente a cada fuente no se conecta a este producto.
  - \* No hay un disco en este producto.
  - \* No hay un cargador de CD en el reproductor de Multi-CD.
  - \* El modo AUX (componente auxiliar) está desactivado. (Vea la página 64.)
- Cuando se conecta el conductor azul/blanco de este producto al terminal de control de relé de antena automática del vehículo, la antena automática del vehículo se extiende cuando se conecta la fuente del producto. Para retraer la antena, desconecte la fuente.

#### 2. Suba o baje el volumen.





#### 3. Desactive la fuente.



Sostenga durante 1 segundo.

## Operación básica del sintonizador

La función AF de este producto se puede activar y desactivar. Se debe desactivar la función AF para operaciones de sintonización normales. (Vea la página 26.)


#### Sintonización de búsqueda y manual

 Se puede seleccionar el método de sintonización cambiando el lapso de tiempo de presión del botón ◄/►.

Sintonización manual (paso por paso)	0,5 segundos o menos
Sintonización de búsqueda	0,5 segundos o más

#### Nota:

- Si continúa presionando el botón por más de 0,5 segundos, puede saltas las emisoras. La sintonización de búsqueda empieza así que se suelta el botón.
- El indicador "C" se enciende cuando se selecciona una emisora estéreo.




 Se pueden memorizar emisoras en los botones 1 a 6 para una llamada fácil de las emisoras a simple tacto.

Llamada de emisora preajustadas	2 segundos o menos
Memoria de preajuste de una emisora	2 segundos o más

- Se puede almacenar en la memoria hasta un máximo de 18 emisoras FM (6 en FM-1, FM-2 y FM-3) y 6 emisoras MW/LW.
- También se pueden utilizar los botones ▲ y ▼ para llamar a las emisoras memorizadas en los botones 1 a 6.

## Operación básica del reproductor de CD incorporado



## Cambio de visualización (solamente para los discos CD TEXT)

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:

Título de disco
Tiempo de reproducción

Título de disco
Artista del disco
Título de la pista

Título de disco
Título de la pista


Se puede desplazar la visualización para ver el restante del texto presionando el botón DISPLAY durante 2 segundos.

- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.
- Si cierta información no es grabada en un disco CD TEXT, se visualiza "No ~" (por ejemplo: "No Title").

#### Búsqueda de pista y avance rápido/retroceso

 Se puede seleccionar entre la búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso presionando el botón ◄/➤ durante un lapso diferente de tiempo.

Búsqueda de pista	0,5 segundos o menos
Avance rápido/retroceso	Continúe presionando



#### Ranura de carga de CD

Si inserta un CD, el panel delantero se cierra automáticamente. El reproductor de CD incorporado reproduce un CD estándar de 12 cm u 8 cm (simple) a la vez. No utilice un adaptador cuando reproduzca discos de 8 cm.

#### Nota:

- Si no se puede insertar un disco completamente o la reproducción falla, asegúrese de que el lado grabado se encuentre hacia abajo. Presione el botón EJECT y verifique el disco para ver si hay daños, antes de reinsertarlo.
- Si el reproductor de CD incorporado no funciona adecuadamente, aparece un mensaje de error (tal como "ERROR-14") en el visualizador. Vea "Mensajes de error del reproductor de CD incorporado" en la página 71.
- No inserte nada que no sea un CD en la ranura de carga de CD.

#### - Abierto

Presione el botón EJECT durante algún tiempo: el panel delantero abre pero la unidad no expulsa el disco. En caso de abrir el panel delantero, lo puede cerrar.

#### Nota:

 Cuando abra el panel delantero, los botones 1 a 6 no se encuentran disponibles.

## ADVERTENCIA:

 No utilice con el panel delantero abierto. Si lo deja abierto, puede resultar en lesiones en el caso de un accidente.

## Operación básica del reproductor de Multi-CD

Este producto puede controlar un reproductor de Multi-CD (en venta por separado).

#### Búsqueda de pista y avance rápido/retroceso

 Se puede seleccionar entre la búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso presionando el botón ◄/➤ durante un lapso diferente de tiempo.

Búsqueda de pista	0,5 segundos o menos
Avance rápido/retroceso	Continúe presionando

# Indicador de número de pista Indicador de número de disco Indicador de tiempo de reproducción Búsqueda de disco Di c Title 25 sec DI C TITLE DI C T

# Cambio de visualización (Al reproducir un disco CD TEXT en un reproductor de Multi-CD compatible con CD TEXT)

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:

Título de disco
Tiempo de reproducción

Título de disco
Artista del disco
Título de disco
Título de la pista

Título de disco

Se puede desplazar la visualización para ver el restante del texto presionando el botón DISPLAY durante 2 segundos.

- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.
- Si cierta información no es grabada en un disco CD TEXT, se visualiza "No ~" (por ejemplo: "No Title").
- No se puede conmutar al modo de ingreso de título de disco desde el menú de ajustes detallados.

#### Búsqueda de número de disco (para tipos de 6 discos, 12 discos)

• Se puede seleccionar los discos directamente con los botones 1 a 6. Basta presionar el número correspondiente al disco que desea escuchar.

#### Nota:

 Cuando hay un reproductor de Multi-CD de 12 discos conectado y se desea seleccionar los discos de 7 a 12, presione los botones 1 a 6 durante 2 segundos.

#### Búsqueda aproximada de número de disco (solamente para el tipo de 50 discos)

Esta función útil le permite seleccionar discos cargados en un reproductor de Multi-CD de 50 discos usando los botones 1 a 5. Los 50 discos se dividen en cinco bloques, con cada bloque asignado a uno de los botones de 1 a 5.

Seleccione el bloque deseado con los botones 1 a 5.

#### Nota:

 Después de terminar búsqueda aproximada, utilice los botones ▲ y ▼ para seleccionar un disco deseado.

- El reproductor de Multi-CD puede realizar una operación preparatoria, tal como verificar la presencia de un disco o como leer las informaciones de un disco, cuando se enciende el reproductor o cuando se selecciona un nuevo disco para reproducción. Se visualiza "READY".
- Cuando se coloca un cargador en un reproductor de Multi-CD de 50 discos, se leen las informaciones en todos los discos en el cargador.
  - Si inicia la reproducción de un disco en un reproductor Multi-CD del tipo de 50 discos, antes de que la lectura de todos los discos se haya completado, la lectura de la información se para a mitad de camino. Esto evitará que pueda usar la función ITS. (Si intenta usar esta función, se visualizará "Not Ready".)
  - Si eso ocurre, la lectura de las informaciones empieza de nuevo cuando se conmuta a un componente que no sea el reproductor de Multi-CD de 50 discos.
- Si un reproductor de Multi-CD no funciona adecuadamente, se visualiza un mensaje de error tal como "ERROR-14". Consulte el manual del propietario del reproductor de Multi-CD.
- Si no hay discos en el cargador de CD del reproductor de Multi-CD, se visualiza "No Disc".
- Se visualiza "LOADING" en los siguientes casos:
  - \* Si el disco está en la bandeja extra.
  - \* Si se mueve el disco de la bandeja extra para el cargador. (Consulte el manual del propietario del reproductor de Multi-CD de 50 discos.)
- Con esta unidad no se pueden usar las funciones "Ejecting a Single Disc" (expulsión de un solo disco), "Frequency Play" (reproducción de frecuencia), "Music Group Play" (reproducción de grupo de música) o "ABC Disc Title Search" (búsqueda de título de disco ABC).

## Operación básica de DAB

#### Cambio de visualización

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:

Etiqueta de servicio
Etiqueta PTY


Etiqueta de servicio
Etiqueta de componente
de servicio
Etiqueta de conjunto

Etiqueta de conjunto

Etiqueta de conjunto

#### Nota.

- Con un componente de servicio que no tiene etiqueta de componente de servicio o etiqueta dinámica, el cambio a etiqueta de componente de servicio y etiqueta dinámica no es posible.
- Con visualizaciones diferentes de etiqueta PTY, si no se lleva a cabo ninguna operación dentro de 8 segundos ni se presiona ningún botón diferente del botón DISPLAY, las indicaciones de la etiqueta PTY reaparecen.
- La información se correlaciona con la lista en la sección "Lista de PTY" en la página 32.



 Los servicios se pueden memorizar en los botones de 1 a 6 para una llamada fácil de las emisoras a simple tacto.

Llamada de emisora preajustadas	2 segundos o menos
Memoria de preajuste de una emisora	2 segundos o más

- Hasta 18 componentes de servicio se pueden almacenar en la memoria
- También se pueden utilizar los botones ▲ o ▼ para llamar a los componentes de servicio memorizados en los botones de 1 a 6.

#### Indicador DAB

Hay un indicador "DAB" en el visualizador. Eso indica que la recepción DAB es posible.

#### Nota:

 Si no se produce sonido aún cuando "DAB" está iluminado, cambie el servicio. El servicio que estaba escuchando puede tener terminado.

#### Al escuchar DAB

Se ilumina durante la recepción de conjunto.

#### ■ Al escuchar a una fuente no DAB

Se ilumina cuando se está en un área en donde la recepción DAB es posible.

#### Selección de conjunto o servicio

Cuando primero cambia a DAB, se realiza la búsqueda automática para encontrar un conjunto DAB. (La búsqueda automática también se lleva a cabo de la misma manera cada vez que cambia las bandas.)

Una vez que se reciba el conjunto, la búsqueda automática se termina.

Seleccione un servicio deseado	0,5 segundos o menos
Sintonice a una frecuencia alta o baja (conjunto)	0,5 segundos o más*

\* Al presionar el mismo botón, la búsqueda se detiene y la unidad cambia al modo de espera para recepción de la frecuencia de conjunto.

#### Banda

$$DAB1 \rightarrow DAB2 \rightarrow DAB3$$

Para permitir que la unidad memorice más servicios, las frecuencias se ordenan en tres bandas: 1, 2 y 3. (Las frecuencias (conjunto) que se pueden recibir son iguales para 1, 2 y 3.)


#### Nota:

Al cambiar a cada una de las bandas por primera vez, la búsqueda automática se lleva a
cabo para los conjuntos que se pueden recibir. (La frecuencia inicial para la búsqueda
automática en cada banda difiere. Por esta razón, cuando se reciben frecuencias
múltiples, un frecuencia diferente se recibe automáticamente en cada banda.)

## Visualizaciones y botones correspondientes

El visualizador de este producto presenta los indicadores de guía de botones. Estos indicadores se iluminan para indicar qué botones ▲/▼/◄/► se pueden utilizar. Cuando se está en el menú de funciones (vea la siguiente sección), el menú de ajustes detallados (vea la página 22), menú de ajustes iniciales (vea la página 62), o menú de audio (vea la página 52), los indicadores también le permiten ver más fácil qué botones ▲/▼/◄/► se pueden utilizar para activar y desactivar las funciones, cambiar las selecciones de repetición, y realizar otras operaciones.

Los indicadores y los botones correspondientes se muestran a continuación.




Cuando ① se ilumina en el visualizador, realice las operaciones apropiadas con los botones ①.

## Selección del menú de funciones


El menú de funciones le permite operar funciones simples para cada fuente.

- Después de seleccionar el menú de funciones, si no se realiza ninguna operación dentro de aproximadamente 30 segundos, el menú de funciones se cancela automáticamente.
- 1. Seleccione el modo deseado en el menú de funciones. (Vea la siguiente sección, "Funciones del menú de funciones".)




Cada presión cambia el modo ...

## 2. Opere un modo (por ejemplo: la reproducción aleatoria).



El botón usado y la operación que realiza se indican por el indicador de guía de botones. Presione el botón ▲ para activar el indicador de guía de botones, y el botón ▼ para desactivarlo.

#### 3. Cancele el menú de funciones.



#### Funciones del menú de funciones

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de funciones. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

#### **■** Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Memoria de las mejores emisoras (Best Stations Memory)	▲: Activación ▼: Desactivación	24
Función regional (Regional)	▲: Activación ▼: Desactivación	27
Sintonización de búsqueda local (LOCAL)	1 ▲: Activación ▼: Desactivación 2 ◀ o ►: Selección (Sensibilidad)	24
Función TA (Traffic Announcement)	▲: Activación ▼: Desactivación	28
Función AF (AlternativeFrequency)	▲: Activación ▼: Desactivación	26
Ajuste de interrupción de programa de noticias (News)	▲: Activación ▼: Desactivación	31

# Operación básica

## **■** Sintonizador DAB

Nombre de la función (Visualización	) Botón: Operación	Página
Soporte de anuncio (Announcement Support)	1 ▲: Activación ▼: Desactivación 2 ◀ o ►: Selección (modo)	36
Seguimiento de servicio (Service Follow)	▲: Activación ▼: Desactivación	39
Componente de servicio (Primary/Secondary)	<b>d</b> o ►: Selección	40
Lista de servicios disponibles (Service List)	1  do ►: Selección (servicio) 2  delta: Reproducción	40
Lista de servicios preajustados (SRVC. List)	1  do ►: Selección (servicio) 2  d: Reproducción	41

## ■ Reproductor de CD incorporado

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproducción con repetición (Play Mode)	▲: Activación ▼: Desactivación	45
Reproducción aleatoria (RandomPlay)	▲: Activación ▼: Desactivación	45
Pausa (Pause)	▲: Activación ▼: Desactivación	46

## **■** Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproduccíon con repetición (Play Mode)	→ o ►: Selección (Gama de reproducción)	47
Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)	1 ◀ o ►: Selección (Título de disco) 2 ▲: Reproducción	51
Reproducción aleatoria (RandomPlay)	▲: Activación ▼: Desactivación	47
Pausa (Pause)	▲: Activación ▼: Desactivación	48
Compressión y DBE (Compression)	▲ o ▼: Selección (Función de calidad sonido)	48

## Selección del menú de ajustes detallados

En el menú de ajustes detallados, se pueden ejecutar funciones convenientes y complejas para cada fuente.

#### 1. Seleccione el menú de ajustes detallados.





Sostenga durante 2 segundos.

#### 2. Opere un modo.

#### 3. Cancele el menú del ajustes detallados.





#### Nota:

 Se puede cancelar el menú de ajustes detallados presionando el botón FUNCTION de nuevo durante 2 segundos.

## Operación básica

## Funciones del menú de ajustes detallados

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de ajustes detallados. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

## ■ Reproductor de CD incorporado

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Ingreso de título de disco (Title Input ABC)	1 ▲ o ▼: Selección (Carácter)	46
	2 ◀ o ►: Selección (Posición)	
	3 ►: Memoria	

#### ■ Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Ingreso de título de disco (Title Input ABC)	1 ▲ o ▼: Selección (Carácter)	49
	2 ◀ o ►: Selección (Posición)	
	3 ►: Memoria	

## Operación del sintonizador

## Sintonización de búsqueda local (LOCAL)

Cuando el modo local está activado (indicador "LOC" se enciende), se puede seleccionar solamente emisoras de señales fuertes.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo local (LOCAL) en el menú de funciones.
- Active o desactive el local con los botones ▲/▼.



 Seleccione la sensibilidad de búsqueda local deseada con los botones ◄/►.



FM : LEVEL 1  $\leftrightarrow$  LEVEL 2  $\leftrightarrow$  LEVEL 3  $\leftrightarrow$  LEVEL 4

 $MW/LW: LEVEL 1 \leftrightarrow LEVEL 2$ 

#### Nota:

 El ajuste LEVEL 4 permite la recepción solamente de las emisoras con las señales más fuertes, mientras los ajustes inferiores le permiten recibir progresivamente las emisoras con señales más débiles.

## Memoria de las mejores emisoras (Best Stations Memory)

La función BSM (Best Stations Memory) almacena las emisoras en la memoria automáticamente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo BSM (Best Stations Memory) en el menú de funciones.
- 2. Active el BSM con el botón ▲.

Las emisoras con las señales más fuertes serán almacenadas bajo los botones 1–6, por orden de fuerza de sus señales.



 Para cancelar el proceso, presione el botón ▼ en el menú de funciones antes del término de la memorización.



## Uso de las funciones RDS

## ¿Qué es RDS?

RDS (Radio Data System) es un sistema para transmisión de dados con los programas de FM. Esos datos, que son inaudibles, proveen una variedad de funciones tales como: nombre de servicio de programa, indicación de tipo de programa, espera por anuncio de tráfico, sintonización automática y sintonización por tipo de programa, para ayudar los oyentes de radio a sintonizar una emisora deseada.

#### Nota:

- El servicio RDS puede no ser disponible para todas las emisoras.
- Las funciones RDS, como AF (Alternative Frequencies search) y TA (Traffic Announcement standby), son solamente activas cuando su radio se sintoniza en emisoras RDS.

## Visualización del nombre de servicio de programa


Con esta función, los nombres de redes/emisoras que proveen servicios RDS reemplazan la frecuencia en el visualizador por algunos segundos después de sintonizada la emisora.

 Cuando desee saber la frecuencia de la emisora actual, cambie la visualización.



Cada presión cambia la visualización ...

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:



#### Nota:

 Después de cambiar las visualizaciones, si no se realiza una operación dentro de 8 segundos, el nombre de servicio de programa se visualiza automáticamente.

#### ■ Información PTY

La información PTY (código de identificación de tipo de programa) para la emisora sintonizada actualmente aparece en el visualizador. La información se correlaciona con la lista en la sección "Lista de PTY" en la página 32.

#### Nota:

 Si se recibe un código PTY cero de una emisora, "None" (ninguno) será visualizado. Eso indica que la emisora no ha definido el contenido de sus programas.

#### ■ Frecuencia

La frecuencia de la emisora actualmente aparece sobre en el visualizador.

## Función AF (AlternativeFrequency)

La función AF (Alternative Frequencies search) se usa para buscar otras frecuencias en la misma red de la emisora sintonizada actualmente. La función sintoniza de nuevo el receptor automáticamente a una otra frecuencia en la red con señales más fuertes, cuando hay problemas en la recepción de la emisora sintonizada actualmente, o si es posible obtener una mejor recepción en una frecuencia diferente.

#### Nota:

- La función AF sintoniza el receptor solamente en emisoras RDS cuando se usa la sintonización de búsqueda o la función BSM con el indicador "AF" encendido.
- Cuando se llama una emisora preajustada, el sintonizador puede actualizar la emisora preajustada
  con una nueva frecuencia desde la lista AF de la emisora. (Esto solamente se dispone cuando se
  usan los preajustes en las bandas FM-1 y FM-2.) Ningún número preajustado aparece en el
  visualizador si los datos RDS para la emisora recibida son diferentes de los datos para la emisora
  almacenada originalmente.
- El sonido puede interrumpirse temporalmente por un otro programa durante la búsqueda de frecuencia AF.
- Cuando el sintonizador se sintoniza en una emisora no RDS, el indicador "AF" destella.
- La función AF se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

#### Activación/desactivación de la función AF

La función AF está activada por omisión.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo AF (AlternativeFrequency) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función AF mientras esté en una banda FM.







## Uso de las funciones RDS

## Función de búsqueda Pl

El sintonizador busca por una otra frecuencia transmitiendo el mismo programa. "PI Seek" (búsqueda PI) aparece en el visualizador y el volumen de la radio se enmudece durante la búsqueda PI. El enmudecimiento cesa después de completada la búsqueda PI, tenga la búsqueda PI sido exitosa o no. Si la búsqueda PI no es exitosa, el sintonizador yuelve a la frecuencia anterior

## Búsqueda Pl

Si el sintonizador no logra localizar una frecuencia alternativa apropiada o si la señal de radiodifusión es muy débil para una recepción apropiada, la búsqueda PI comenzará automáticamente.

## Búsqueda PI automática (para la emisora preajustada)

Cuando no se pueden llamar a emisoras preajustadas, como durante un viaje, se puede ajustar el producto para realizar la búsqueda PI también durante la llamada de emisoras preajustadas.

La búsqueda PI automática está desactivada por omisión.

#### Nota:

 Para más detalles sobre cómo activar y desactivar la búsqueda PI automática, consulte a la sección "Ajustes iniciales".

## Función regional (Regional)

Cuando se usa AF para que el sintonizador vuelva a sintonizar automáticamente, la función regional limita la selección a los programas regionales de radioemisión.


#### Nota:

- Los programas regionales y redes regionales se organizan de manera diferente dependiendo del país (es decir, pueden cambiar de acuerdo a la hora, estado o área de radiodifusión).
- El número preajustado puede aparecer en el visualizador si el receptor sintoniza una emisora regional diferente de la emisora ajustada originalmente.
- La función regional se puede activar o desactivar independientemente para cada banda FM.
- "REG" se visualiza si activa la función regional cuando se cancela el menú de funciones.

## Activación/desactivación de la función regional

Inicialmente, la función regional está activada.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo regional (Regional) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función Regional mientras esté en una banda FM.



## Función de espera de anuncio de tráfico (Traffic Announcement)


La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, independientemente de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar para una emisora TP (una emisora que transmite información de tráfico) o una emisora TP de otras redes mejoradas (una emisora que transmite informaciones interreferenciales remisivas a las emisoras TP).

#### Activación/desactivación de la función TA

#### 1. Sintonice una emisora TP o TP de otras redes mejoradas.

El indicador TP ("TRFC") se ilumina cuando el sintonizador es sintonizado a una emisora TP o a una emisora TP de otras redes mejoradas.

#### 2. Active la función TA.



El indicador "TRFC

" se enciende, indicando que el sintonizador está esperando por anuncios de tráfico.

#### Nota:

 Si se activa la función TA cuando se está sintonizado en una emisora TP o TP de otras redes mejoradas, solamente "T" en el indicador "TRFC" se visualiza.

Repita la operación precedente cuando ningún anuncio de tráfico está siendo recibido para desactivar la función TA.

- La función TA también se puede activar/desactivar en el menú de funciones.
- El sistema regresa a la fuente original al final de la recepción de anuncio de tráfico.
- La función TA se podrá activar desde fuentes diferentes del sintonizador si el sintonizador estaba ajustado a la banda FM, pero eso no será posible si ello estaba ajustado a la banda MW/LW.
- Si el sintonizador estaba ajustado a FM, activar la función TA le permite operar otras funciones de sintonización mientras escucha fuentes diferentes del sintonizador.
- Solamente emisoras TP o TP de otras redes mejoradas se sintonizan durante el modo de sintonización de búsqueda cuando el indicador "TRFC

  " o "T" está encendido.
- Solamente emisoras TP o TP de otras redes mejoradas se almacenan por la función BSM cuando el indicador "TRFC

  " o "T" está encendido.
- Cuando se escucha a DAB, activar/desactivar la función DAB TA activa/desactiva simultáneamente el anuncio de tráfico RDS.

## Uso de las funciones RDS

#### Cancelación de anuncios de tráfico

• Presione el botón TA mientras recibe un anuncio de tráfico para cancelar el anuncio y volver a la fuente original.




El anuncio se cancela pero el sintonizador permanece en el modo TA hasta que se presione el botón TA nuevamente.

## Ajuste del volumen de la función TA

Cuando comienza un anuncio de tráfico, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel preajustado para permitirle oír el anuncio claramente.

• Ajuste el volumen durante la recepción de un anuncio de tráfico.



El nuevo volumen ajustado se almacena en la memoria, siendo llamado para los anuncios de tráfico subsecuentes.

## Función de alarma TP

Aproximadamente 30 segundos después que el indicador "TRFC∢" cambia a "T" debido a una señal débil, un tono de 5 segundos suena para que se seleccione una otra emisora TP o TP de otras redes mejoradas.

- Cuando la función de seguimiento de servicio DAB está activada.
- Cuando esta unidad (durante recepción DAB) no puede recibir claramente un componente de servicio que soporta anuncio de tráfico o de transporte.
- Cuando esta unidad RDS no puede recibir una emisora TP o TP de otras redes mejoradas.
- Si usted está escuchando al sintonizador, sintonice una otra emisora TP o emisora TP de otras redes mejoradas.

En fuentes diferentes de sintonizador, el sintonizador busca automáticamente la emisora TP con la señal más fuerte en el área actual 10 (ó 30)\* segundos después que el indicador "TRFC◄" cambia a "T".

\* Tiempo requerido para que la búsqueda comience.

Función TA activada	10 segundos
Funciones TA, AF activadas	30 segundos

## **Función PTY**

Con la clasificación de ancho y estrecho del tipo de programa, la función PTY proporciona dos maneras para seleccionar las emisoras por el tipo de programa que se está emitiendo (PTY Search). La función también provee la sintonización automática a radiodifusiones de emergencia (PTY Alarm).

#### Nota:

 No hay necesidad de llevar a cabo el ajuste de búsqueda PTY de nuevo si los ajustes han sido hechos previamente. Después de cambiar al modo de ajuste de búsqueda PTY en el paso 1, simplemente lleve a cabo la búsqueda PTY en el paso 4.

#### **Búsqueda PTY**

1. Seleccione el modo de ajuste de búsqueda PTY.





2. Seleccione el método de búsqueda PTY (ancho, estrecho).





3. Seleccione uno entre los servicios PTY.





4. Inicie la búsqueda PTY.





El sintonizador busca por una emisora que transmite el PTY deseado. Para cancelar el modo de ajuste de búsqueda PTY, sostenga presionado el botón PTY durante 2 segundos.


- El programa de algunas emisoras puede ser diferente de lo indicado por el PTY transmitido.
- Si no se encuentra ninguna emisora transmitiendo el tipo de programa seleccionado, "NOT FOUND" (no encontrado) se visualiza por 2 segundos, y el sintonizador regresa a la emisora original.

## Uso de las funciones RDS

## Ajuste de interrupción de programa de noticias (News)

La recepción automática de los programas de noticias con código PTY puede ser activada o desactivada. Cuando un programa de noticias recibido termina, la recepción del programa precedente continúa.

Ajuste la interrupción a activado o desactivado.



#### Nota:

- El ajuste de interrupción de programa de noticias también se puede activar y desactivar en el menú de funciones.
- Cuando "N" en el indicador "NEWS" se visualiza, eso indica que la interrupción ha sido activada.
- Cuando "◄" se visualiza en el lado derecho del indicador, eso indica que un programa de noticias ha sido recibido.

## **Alarma PTY**

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncios relativos a emergencias tales como desastres naturales. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, "ALARM" (alarma) aparece en el visualizador y el volumen se ajusta al volumen TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, la unidad vuelve a la fuente anterior.



## Cancelación de anuncios

 Presione el botón TA durante la recepción de anuncio para cancelar el anuncio y volver a la fuente anterior.



## Lista de PTY

News&Inf         News         Noticias.           Affairs         Temas de actualidad.           Info         Información general y consejos.           Sport         Programas deportivos.           Weather         Informes del tiempo/Información meteorológica           Finance         Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.           Popular         Pop Mus         Música popular.           Rock Mus         Música moderna contemporánea.           Easy Mus         Música "fácil de escuchar".           Oth Mus         Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.           Jazz         Programas basados en música jazz.           Country         Programas basados en música campera.           Nat Mus         Programas basados en música nacional.           Oldies         Música antigua, programas basados en la "Edad de Oro".
Info Información general y consejos.  Sport Programas deportivos.  Weather Informes del tiempo/Información meteorológica Finance Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.  Popular Pop Mus Música popular.  Rock Mus Música moderna contemporánea.  Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Sport Programas deportivos.  Weather Informes del tiempo/Información meteorológica Finance Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.  Popular Pop Mus Música popular.  Rock Mus Música moderna contemporánea.  Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Weather Informes del tiempo/Información meteorológica Finance Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.  Popular Pop Mus Música popular.  Rock Mus Música moderna contemporánea.  Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Finance Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.  Popular Pop Mus Música popular.  Rock Mus Música moderna contemporánea.  Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Popular  Pop Mus Música popular.  Rock Mus Música moderna contemporánea.  Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Rock Mus  Música moderna contemporánea.  Easy Mus  Música "fácil de escuchar".  Oth Mus  Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz  Programas basados en música jazz.  Country  Programas basados en música campera.  Nat Mus  Programas basados en música nacional.  Oldies  Música antigua, programas basados en la
Easy Mus Música "fácil de escuchar".  Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Oth Mus Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.  Jazz Programas basados en música jazz. Country Programas basados en música campera. Nat Mus Programas basados en música nacional. Oldies Música antigua, programas basados en la
categorías.  Jazz Programas basados en música jazz.  Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Country Programas basados en música campera.  Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Nat Mus Programas basados en música nacional.  Oldies Música antigua, programas basados en la
Oldies Música antigua, programas basados en la
2 71 2
Edda de Olo :
Folk Mus Programas basados en música folklórica.
Classics L. Class Música clásica ligera.
Classic Música clásica seria.
Others Educate Programas educacionales.
Drama Todas las obras y seriales de radio.
Culture Programas relacionados con cualquier aspecto de la cultura nacional o regional.
Science Programas relativos a la naturaleza, ciencias y tecnología.
Varied Programas de entretenimiento ligero.
Children Programas para niños.
Social Programas de asuntos sociales.
Religion Programas o servicios de asuntos religiosos.
Phone In Programas basados en teléfono.
Touring Programas de viaje, sin anuncios de problemas de tráfico.
Leisure Programas relativos a pasatiempos favoritos y a actividades recreativas.
Document Programas documentales.

## Uso de las funciones RDS

#### Texto de radio

Este sintonizador puede visualizar los datos de texto de radio transmitidos por emisoras RDS, tales como informaciones de la emisora, el nombre de la canción que está siendo recibida actualmente, y el nombre del artista.

#### Nota:

- Cuando se recibe texto de radio, el indicador "RT" se ilumina.
- El sintonizador memoriza automáticamente las tres últimas transmisiones de texto de radio recibidas, reemplazando el texto de la recepción más antigua con el texto nuevo recibido.
- Se pueden almacenar hasta seis transmisiones de texto de radio en los botones 1-6.
- Si no se lleva a cabo ninguna operación dentro de 8 segundos, el modo de texto de radio se cancela.

#### Visualización de texto de radio

1. Seleccione el modo de texto de radio.





Sostenga durante 2 segundos.

"RT"

#### Nota:

- Presione el botón TEXT una vez más, y el modo de texto de radio se cancela.
- Cuando ningún texto de radio está siendo recibido, "NO TEXT" se visualiza, y el modo de texto de radio se cancela después de 8 segundos.

# 2. Llamada de las tres últimas transmisiones de texto de radio de la memoria del sintonizador.





Presionar el botón cambia entre las cuatro visualizaciones de datos de texto de radio.

#### Nota:

• Si no hay datos de texto de radio almacenados en el sintonizador, este botón no funciona.

#### Almacenamiento de texto de radio en la memoria

- 1. Siga los pasos 1 y 2 de "Visualización de texto de radio", y seleccione el texto de radio que desea almacenar en la memoria.
- 2. Presione uno de los botones 1-6 durante 2 segundos para almacenar el texto de radio deseado. (Por ejemplo: Presione el botón 4 durante 2 segundos.)





Sostenga durante 2 segundos.

El texto de radio se almacena en la memoria bajo el botón seleccionado.

## Llamada de texto de radio preajustado

1. Seleccione el modo de texto de radio.





Sostenga durante 2 segundos.

2. Presione uno de los botones 1-6 para llamar a un texto de radio preajustado bajo tal botón. (Por ejemplo: Presione el botón 4.)





#### Nota:

 Se pueden también utilizar los botones ▲ y ▼ para llamar textos de radio memorizados en los botones de 1 a 6.

## Uso de las funciones DAB

## ¿Qué es DAB?

DAB significa Digital Audio Broadcasting. Los beneficios de DAB son los siguientes:


- Alta calidad de sonido (casi como la calidad de CD es normal, aunque puede ser reducida en algunos dispositivos, para permitir más servicios a ser emitidos).
- Recepción libre de interferencias.

#### Nota:

• Algunas emisoras puede realizar transmisiones de prueba.

## **Principios generales**

La manera en que los servicios son transmitidos con DAB es muy diferente al usado en las radioemisiones de MW/LW y FM. Con DAB, los servicios se incluyen en grupos, normalmente llamados conjuntos o múltiplex. Un conjunto (ensemble) podría contener típicamente alrededor de 6 servicios, aunque esto puede varia desde 1 hasta 10 o más servicios al mismo tiempo. En una área pueden disponerse de varios conjuntos diferentes. Algunos servicios individuales en un conjunto pueden ser subdivididos adicionalmente en componentes de servicio. El servicio principal se denomina componente de servicio primario, y los servicios subsidiarios son denominados componentes de servicio secundario. Esta característica única de DAB tiene muchas aplicaciones posibles. Una típica podría ser para un servicio deportivo llamado por ejemplo SPORT RADIO (radio deporte), para agregar varios componentes de servicio secundario los sábados en la tarde, con cada componente de servicio ofreciendo la información de un partido de fútbol o evento deportivo diferente. De esta manera SPORT RADIO (radio deporte) podría ofrecer al oyente la selección de varios eventos simultáneos más que ser forzado a seleccionar solamente un evento.



## ■ Sobre los componentes de servicio

Los componentes de servicio incluyen audio y datos. La recepción de servicio de datos no es posible con esta unidad. (En este manual, servicio refiérese al servicio de audio regular.)

### Función de soporte de anuncio

Aún cuando no escuche a fuentes no DAB, la función de soporte de anuncio le permite escuchar automáticamente al soporte de anuncio ajustado. Cuando el anuncio por interrupción termina, la unidad vuelve a la fuente original. Cuando escucha a una transmisión DAB, usted puede cambiar el ajuste para la activación/desactivación de interrupción para anuncio, excepto para los anuncios de alarma. El cambio entre los anuncios es como sigue:

#### Anuncio que está siempre activado:

Alarma (Alarm)

#### Anuncios operados por el botón TA:

- Tráfico (Indicador "TRFC")
- Transporte (Indicador "TRFC")


#### Anuncios operados con el menú de funciones:

- Noticias (News)
- Tiempo (Weather)
- Advertencia/Servicio (Warning)
- Anuncio de eventos (Event)
- Eventos especiales (Special Event)
- Finanzas (Finance)
- Deporte (Sports)
- Información (Information)

### Anuncios operados por el botón TA

### ■ Activación/desactivación de anuncios de tráfico y de transporte

• Active/desactive el anuncios de tráfico y de transporte.



Cada vez que se presiona el botón TA, el anuncio se activa/desactiva.

#### Nota:

- Cuando el componente de servicio que soporta anuncio de tráfico y transporte está seleccionado, "TRFC◄" se ilumina.
- Cuando el componente de servicio no soporta los anuncios de tráfico y transporte, solamente "T" en "TRFC" se ilumina.
- Cuando escucha una radio FM, la activación/desactivación de la función RDS TA activará/desactivará simultáneamente el destello del tráfico DAB y el destello de transporte.

Continúa en la siguiente hoja.

# Uso de las funciones DAB

- Cancelación de las interrupciones para anuncios de tráfico y de transporte
  - Para cancelar una interrupción para anuncio de tráfico o de transporte y volver a la fuente original, presione el botón TA durante la interrupción para anuncio.



#### Nota:

• También se puede cambiar en orden entre los anuncios de interrupción. (Refiérase a "Cambio de los anuncios por interrupción" en la página siguiente.)

### Función de alarma TP

Cuando ocurren las siguientes condiciones, el indicador "TRFC ◄" cambia a "T", y después de 30 segundos, la alarma TP suena durante 10 segundos, para que se seleccione un componente de servicio que soporte los anuncios de tráfico y transporte.

- Cuando el ajuste de interrupción para anuncio de tráfico y transporte está activado.
- Cuando la función de seguimiento de servicio está activada.
- Cuando esta unidad (durante recepción DAB) no puede recibir claramente un componente de servicio que soporta anuncio de tráfico o de transporte.
- Cuando esta unidad RDS no puede recibir una emisora TP o TP de otras redes mejoradas.
- Cuando escucha una radioemisora DAB, luego de escuchar la alarma TP, deberá volver a sintonizar a un servicio que soporte el destello de tráfico y el destello de transporte, si desea tener la posibilidad de continuar recibiéndolos.

Cuando se escucha a otras fuentes, 30 segundos después que el indicador "TRFC◄" cambia a "T", la búsqueda comienza automáticamente para un componente de servicio en el área que soporta los anuncios de tráfico y transporte.

### Operación de los anuncios con el menú de funciones


- Activación/desactivación de los anuncios
- Seleccione el modo de soporte de anuncio (Announcement Support) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el soporte de anuncio deseado en el siguiente orden:

Noticias (News) → Tiempo (Weather) → Anuncio (Announce)





3. Active/desactive el soporte de anuncio seleccionado.



#### Nota:

- Cuando "NEWS", "WTHR" o "ANNC" se visualiza, eso indica que el soporte de anuncio se provee por el componente de servicio actual.
- Cuando la inicial de cada indicador de anuncio se visualiza, eso indica que se ha seleccionado el soporte de anuncio. (Por ejemplo: "N" en "NEWS".)
- Cuando "◄" se visualiza en el lado derecho del indicador, eso indica que el anuncio correspondiente al soporte de anuncio seleccionado se soporta por el componente de servicio actual.
- Cuando se activa "Anuncio", "Advertencia/Servicio", "Anuncio de eventos", "Eventos especiales", "Finanzas", "Deporte" e "Información" también se activan.

### Cambio de los anuncios por interrupción

Cuando hay anuncios múltiples en el modo de espera para interrupción, y usted está escuchando a un anuncio, usted puede cambiarlos en orden.

Cambie al próximo anuncio.



Cada presión cambia el anuncio ...

Cada vez que se presiona el botón SOURCE/OFF, la unidad cambia al próximo anuncio. Cuando no hay más anuncios, la unidad vuelve al anuncio original.


# Uso de las funciones DAB

### Función de seguimiento de servicio

Si la recepción del servicio seleccionado empeora, la unidad busca automáticamente un otro conjunto que soporta el mismo servicio. Dependiendo de las condiciones, se recibe un conjunto que soporta una alarma y anuncio de tráfico.

### Seleccione el modo de seguimiento de servicio (Service Follow) en el menú de funciones.

### 2. Active/desactive el seguimiento de servicio.



### Función de seguimiento de servicio (FM)

Cuando no puede encontrar un conjunto que soporte el mismo servicio, o cuando las condiciones de recepción sean pobres, la función de seguimiento de servicio, cambia a una radioemisora de FM idéntica. Sin embargo, el cambio no es posible si la recepción de una radioemisora de una transmisión de FM idéntica es pobre, no existe, o no está referenciada por la emisora DAB.

Durante la recepción FM, si DAB encuentra un servicio idéntico al servicio original, y la recepción es mejor, la recepción DAB continúa. Luego, la selección se lleva a cabo en línea con el componente de servicio seleccionado con el primero servicio.

#### Nota:

- Active la función de seguimiento de servicio, y la función de seguimiento de servicio (FM) se activa automáticamente.
- La función de seguimiento de servicio (FM) es una función DAB. Si la fuente inicial que se escucha es RDS (FM), el cambio a DAB no se lleva a cabo.
- Aún que se cambie a una transmisión FM, el botón solamente funciona durante la operación DAB.


#### ■ Cuando el indicador "NET" destella

Cuando el servicio seleccionado no tiene información de estación transmisora para una emisora FM idéntica, si las condiciones de recepción para tal servicio se empeoran, el indicador "NET" empieza a destellar para indicar que la función de seguimiento de servicio (FM) no puede operar.

### Función de componente de servicio

Si el servicio recibido actualmente tiene un componente de servicio secundario ("EXTRA" se ilumina), el cambio de componente de servicio es posible.


- 1. Seleccione el modo de cambio de componente de servicio (Primary/Secondary) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el componente de servicio deseado.



# Función de lista de servicios disponibles

Si el conjunto que está siendo recibido actualmente tiene servicios múltiples, las listas de cada 6 servicios se visualizan. Se puede seleccionar el servicio deseado de una lista de servicio.

- Seleccione el modo de lista de servicios disponibles (Service List) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el servicio deseado de la lista de servicios.




3. Reproduzca el servicio seleccionado con el botón ▲.

# Uso de las funciones DAB


### Función de lista de servicios preajustados

Si se ha almacenado servicios en la memoria, una lista de servicios preajustados se visualiza y se puede seleccionar el servicio deseado de la lista.

- Seleccione el modo de lista de servicios preajustados (SRVC. List) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el servicio deseado de la lista de servicios.



3. Llame al servicio seleccionado.



- No se puede operar este modo si no hay servicios almacenados en la memoria.
- Para almacenar un servicio, refiérase a "Sintonización de emisoras preajustadas" en la página 17.


### Función PTY disponible

Las listas de cada 6 PTY que está en el conjunto actual se puede visualizar por la presión del botón PTY. Se puede seleccionar el PTY deseado de la lista.


Las funciones DAB PTY son ligeramente diferentes de las funciones RDS PTY. No confunda las funciones DAB PTY con las funciones RDS PTY.

### **Búsqueda PTY**

1. Seleccione el modo de ajuste de búsqueda PTY.



2. Seleccione uno entre los servicios PTY.



3. Inicie la búsqueda PTY.



El DAB recibes el servicio PTY deseado.

#### Nota:

- El método PTY que se visualiza es Narrow (corto). El método Wide (ancho) no se puede seleccionar cuando se usa DAB como la fuente. (Vea la página 32.)
- El PTY seleccionado se visualiza con una profundidad de color diferente del PTY no seleccionado.

### Cancelación del modo de ajuste de búsqueda PTY

 Para cancelar el modo de ajuste de búsqueda PTY en el medio, presione el botón PTY durante 2 segundos.



Sostenga durante 2 segundos.

# Uso de las funciones DAB

### Función de etiqueta dinámica

La etiqueta dinámica le provee una información con caracteres sobre el componente de servicio que está escuchando actualmente. Usted puede mover la información visualizada.

#### Nota:

- Cuando se recibe la etiqueta dinámica, el indicador "TEXT" se ilumina.
- El sintonizador memoriza automáticamente las tres últimas etiquetas dinámicas recibidas, reemplazando el texto de la recepción más antigua con el nuevo texto recibido.
- Se puede almacenar hasta seis transmisiones de etiquetas dinámicas en los botones 1-6.

### Visualización de etiqueta dinámica

1. Seleccione el modo de etiqueta dinámica.





#### Nota:

- Presione el botón TEXT una vez más, y el modo de etiqueta dinámica se cancela.
- Cuando ninguna etiqueta dinámica está siendo recibido, "NO TEXT" se visualiza.

# 2. Llamada de las tres últimas transmisiones de etiqueta dinámica de la memoria del sintonizador.





Presionar el botón cambia entre las cuatro visualizaciones de datos de etiqueta dinámica.

#### Nota:


• Si no hay datos de etiqueta dinámica almacenados en el sintonizador, este botón no funciona.

### 3. Desplace la etiqueta dinámica con el botón ▼.

- Al visualizar la etiqueta dinámica, no opere hasta que estacione su automóvil con seguridad.
- Si se presiona el botón ▲ durante el movimiento de la información, se vuelve a la primera línea.
- Si se selecciona el modo de etiqueta dinámica de nuevo después de haberlo cancelado, la información puede cambiar a la última etiqueta disponible.
- Se puede ver la etiqueta dinámica presionando el botón ENTERTAINMENT. En este caso, los
  datos visualizados actualmente se actualizan. Para los detalles, refiérase a "Cambio a la
  visualización de entretenimiento" en la página 68.

### Almacenamiento de etiquetas dinámicas en la memoria

- 1. Siga los pasos 1 y 2 de "Visualización de etiqueta dinámica", y seleccione la etiqueta dinámica que desea almacenar en la memoria.
- 2. Presione uno de los botones 1-6 durante 2 segundos para almacenar la etiqueta dinámica deseada. (Por ejemplo: Presione el botón 4 durante 2 segundos.)





Sostenga durante 2 segundos.

### Llamada de una etiqueta dinámica preajustada

1. Seleccione el modo de etiqueta dinámica.





2. Presione uno de los botones 1-6 para llamar a una etiqueta dinámica preajustada bajo tal botón. (Por ejemplo: Presione el botón 4.)





# Uso del reproductor de CD incorporado

### Reproducción con repetición (Play Mode)

La reproducción con repetición reproduce la misma pista repetidamente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de repetición (Play Mode) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción con repetición con los botones ▲/▼.



#### Nota:

 Si se realiza la búsqueda de pista o avance rápido/retroceso, la reproducción con repetición se cancela automáticamente.

### Reproducción aleatoria (RandomPlay)

La reproducción aleatoria reproduce las pistas de un CD en un orden aleatorio para más variedad.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo aleatorio (RandomPlay) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción aleatoria con los botones ▲/▼.



### Pausa (Pause)

Pausa permite detener temporalmente la reproducción de la pista actual.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de pausa (Pause) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la pausa con los botones ▲/▼.



### Ingreso de título de disco (Title Input ABC)

Se puede ingresar hasta 48 títulos de disco para discos en el reproductor de CD incorporado. (Vea "Ingreso de título de disco" en la página 49 bajo la sección "Uso de reproductores de Multi-CD".)

- Después que títulos para 48 discos han sido ingresados, los datos para un disco nuevo sobreponen los datos más antiguos.
- Si conecta el reproductor Multi-CD, puede ingresar los títulos de los discos hasta para 100 discos.
- Cuando se reproduce un disco CD TEXT en este producto, no puede cambiar a este modo.

# Uso de reproductores de Multi-CD

### Reproducción con repetición (Play Mode)

Existen tres gamas de reproducción con repetición: Repetición de una pista, repetición de disco y repetición de reproductor de Multi-CD. La gama de reproducción con repetición es la repetición de reproductor de Multi-CD.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de selección de repetición (Play Mode) en el menú de funciones.
- Seleccione la gama de reproducción con repetición deseada con los botones ◄/►.

Repetición de reproductor de Multi-CD → Repetición de una pista

→ Repetición de disco



Gama de reproducción	Visualización	Indicador	
Repetición de reproductor de Multi-CD	Magazine Repeat		
Repetición de una pista	Track Repeat	<b>A</b>	
Repetición de disco	Disc Repeat	disc	

#### Nota:

- Si selecciona otros discos durante la reproducción con repetición, el modo de reproducción con repetición cambia para repetición de reproductor Multi-CD.
- Se lleva a cabo la búsqueda de pista o avance rápido/retroceso durante la repetición de una pista, el modo de reproducción con repetición cambia a repetición de disco.

### Reproducción aleatoria (RandomPlay)

Las pistas se reproducen aleatoriamente dentro de la gama de reproducción con repetición seleccionado de acuerdo a la explicación en "Reproducción con repetición" precedente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo aleatorio (RandomPlay) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción aleatoria con los botones ▲/▼.

Después de seleccionar la gama de reproducción con repetición deseado desde los referidos en "Reproducción con repetición" precedente, active la reproducción aleatoria de reproductor de Multi-CD.



#### Nota:

La repetición de una pista cambia a la repetición de disco cuando activa la reproducción aleatoria.

### Pausa (Pause)

Pausa permite detener temporalmente la reproducción de la pista actual.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de pausa (Pause) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la pausa con los botones ▲/▼.



### **Compression y DBE (Compression)**

El uso de las funciones Comp. (Compression) y DBE (Dynamic Bass Emphasis) le permite ajustar la calidad sonora del reproductor de Multi-CD. Ambas las funciones le permiten ajustar en dos niveles.

#### **■** Comp.

La función Comp. (Compression) ajusta los desequilibrios entre los sonidos altos y bajos en volúmenes más altos.

#### ■ DBE

La función DBE (Dynamic Bass Emphasis) intensifica los niveles de graves para producir un sonido más fuerte.

### Conmutación Comp./DBE ON/OFF

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de cambio de Comp./DBE (Compression) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el modo deseado con los botones ▲/▼.

Comp. OFF 
$$\rightarrow$$
 Comp. 1  $\rightarrow$  Comp. 2  $\rightarrow$  Comp. OFF  $\rightarrow$  DBE 1  $\rightarrow$  DBE 2



#### Nota:

• Se pueden utilizar estas funciones con reproductores de Multi-CD que las tienen. Si el reproductor no tiene las funciones Comp./DBE, se visualiza "No Comp." si se intenta utilizarlas.

# Uso de reproductores de Multi-CD

### Título de disco

### Ingreso de título de disco (Title Input ABC)

Esta función le permite ingresar hasta un máximo de 100 títulos de disco compuestos de hasta 10 letras. Además, esta función le permite fácilmente buscar y seleccionar un disco deseado para reproducción.

- 1. Reproduzca el disco al cual desea ingresar un título.
- 2. Seleccione el modo de ingreso de título de disco (Title Input ABC) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 22.)

#### Nota:

- Cuando se reproduce un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, no puede cambiar a este modo.
- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.
- 3. Cambie el tipo de caracteres deseado con el botón 1.

A cada presión del botón 1 cambia el tipo de caracteres en el orden siguiente: Alfabeto (Mayúsculas), números y símbolos → Alfabeto (minúsculas) → Caracteres europeos, tal como aquéllos acentuados (ejemplo, á, à, ä, c)



#### Nota:

- Se puede seleccionar el ingreso al modo de números y símbolos presionando el botón 2.
- 4. Seleccione las letras, números y símbolos con los botones ▲/▼.

Para ingresar un espacio, seleccione el cursor centelleante "\_".



5. Mueva la caja izquierda y derecha con los botones **◄/►.** 



6. Al completar el ingreso del título, haga la 10ma. letra centellear, y memorice presionando el botón



- Los títulos permanecen en la memoria, aún después que se saque el disco del cargador de CD, y se llaman cuando se inserta el disco nuevamente.
- Después de haber ingresado títulos para 100 discos, los datos para un nuevo disco sobreponen los datos del disco que no haya sido reproducido por el período de tiempo más largo.
- Se puede visualizar el título para el disco siendo reproducido actualmente.

# Uso de reproductores de Multi-CD

### Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (Disc List)

Se visualiza a cada 6 discos. Puede pasar visualizando la visualización. Para reproducir un disco para el cual ha ingresado el título en un reproductor Multi-CD y un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, sigas los procedimientos siguientes.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de lista de títulos de disco (Disc List) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el título del disco deseado con los botones ◄/►.

Para los discos cuyos títulos no se han ingresado títulos, se visualiza "No Disc Title".

"No Disc" se visualiza cerca del número de disco cuando no hay un disco en el cargador.




- También puede seleccionar y reproducir el título del disco deseado directamente con los botones 1 al 6.
- 3. Reproduzca el disco seleccionado con el botón ▲.



### Selección de la curva del ecualizador

Se puede cambiar entre las curvas del ecualizador.

 Desplace el selector EQ hacia arriba o abajo para seleccionar la curva del ecualizador deseada.



SUPER BASS (super graves) ↔ POWERFUL (potente) ↔ NATURAL (natural) ↔ VOCAL (vocal) ↔ CUSTOM (personalizado) ↔ FLAT (plano)


#### Nota:

- "CUSTOM" almacena una curva del ecualizador a la que se han hechos ajustes. (Refiérase a la parte titulada "Ajuste de la curva del ecualizador" en la página 53 y "Ajuste fino de la curva del ecualizador" en la página 54.)
- Puede crear curvas "CUSTOM" diferentes para fuentes diferentes. (El reproductor de CD incorporado y el reproductor de Multi-CD se ajustan automáticamente al mismo ajuste de la curva del ecualizador.)
- Cuando "CUSTOM" está seleccionado, la curva y nombre visualizados cambian a los seleccionados antes de los ajustes ser hechos (refiérase a las páginas 53 y 54) y también se visualiza "CUSTOM". Inicialmente, "FLAT" y "CUSTOM" aparecen en la visualización.

### Ingreso al menú de audio


Con este menú se puede ajustar la calidad sonora.

- Luego de ingresar el menú de audio, si no realiza una operación dentro de unos 30 segundos, el menú de audio se cancela automáticamente.
- Las funciones del menú de audio cambian dependiendo en el ajuste del controlador del altavoz de graves secundario y salida del altavoz trasero, en el menú de ajustes iniciales. (Refiérase a la parte titulada "Cambio de la salida del altavoz trasero" y "Ajuste del control del altavoz de graves" a las páginas 65 y 66.)
- Seleccione el modo deseado en el menú de audio.



Cada presión cambia el modo ...

- 2. Opere un modo.
- 3. Cancele el menú de audio.



### Funciones del menú de audio

El menú de audio presenta las funciones siguientes.

### Ajuste del equilibrio (FAD/BAL)

Esta función le permite seleccionar un ajuste de potenciómetro/equilibrio que proporciona las condiciones de audición ideales para todos los presentes.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio (FAD/BAL) en el menú de audio.
- Ajuste el equilibrio de los altavoces delanteros/traseros con los botones ▲/▼.

Se visualiza "Fader Front:15" – "Fader Rear:15" a medida que se mueve desde adelante hacia atrás.



3. Ajuste el equilibrio de los altavoces izquierdos y derechos con los botones ◄/▶.

Se visualiza "Balance Left:9" – "Balance Right:9" a medida que se mueve de la izquierda a la derecha.



#### Nota:


- Cuando el ajuste de salida del altavoz trasero es "Sub woofer output", no se puede ajustar el
  equilibrio de los altavoces delantero/trasero. (Vea la página 65.)
- "Fader F/R:0 0" es el ajuste apropiado cuando se usan 2 altavoces.

### Ajuste de la curva del ecualizador (Equalizer)

Los ajustes de la curva del ecualizador seleccionada actualmente se pueden ajustar de la manera deseada. Los ajustes de la curva del ecualizador se memorizan en "CUSTOM".

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ecualizador (Equalizer) en el menú de audio.
- 2. Seleccione la banda que desea para ajustar con los botones ◀ y ▶.

LOW (bajo) BAND ↔ MID (medio) BAND ↔ HIGH (alto) BAND



3. Refuerce o atenúe la banda seleccionada con los botones ▲/▼.

Se visualiza "+6" – "-6".




#### Nota:


 Si realiza ajustes cuando selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva y nombre con "CUSTOM" aparecen en la visualización mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 52.)

### Ajuste fino de la curva del ecualizador (Equalizer)

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de curva) de cada banda de curva seleccionada actualmente (LOW BAND/MID BAND/HIGH BAND). Los ajustes de la curva del ecualizador se almacenan en "CUSTOM".



- 1. Presione el botón AUDIO durante 2 segundos para seleccionar el ajuste fino de la curva del ecualizador.
- 2. Presione el botón AUDIO para seleccionar la banda deseada para el ajuste.



3. Seleccione la frecuencia deseada para cada banda con los botones 

√/▶.

LOW (bajo) BAND: 
$$40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100$$
  
 $\leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$   
MID (medio) BAND:  $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1 \text{ k}$   
 $\leftrightarrow 2 \text{ k (Hz)}$   
HIGH (alto) BAND:  $3,15 \text{ k} \leftrightarrow 8 \text{ k} \leftrightarrow 10 \text{ k}$   
 $\leftrightarrow 12.5 \text{ k (Hz)}$ 



4. Seleccione el factor Q deseado con los botones ▲/▼.

$$2N \leftrightarrow 1N \leftrightarrow 1W \leftrightarrow 2W$$



#### Nota:

 Si realiza ajustes cuando selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva y nombre con "CUSTOM" aparecen en la visualización mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 52.)

### Ajuste de sonoridad (Loudness)

La función de sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido altas y bajas en volúmenes bajos. Se puede seleccionar un nivel de sonoridad deseado.

- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de sonoridad (Loudness) en el menú de audio.
- Mode Mid
- 3. Seleccione el nivel deseado con los botones ◄/▶.



### Salida de altavoz de graves secundario (Sub W-1)

Cuando se conecta un altavoz de graves secundario, active (ON) la salida del altavoz de graves secundario.

Inicialmente, la salida del altavoz de graves secundario se encuentra desactivada (OFF). La fase de la salida del altavoz de graves secundario se puede cambiar entre normal, u 0° ("Phase:NOR"), y inversa, o 180° ("Phase:REV"). 0° está activada por omisión.

- Cuando el ajuste del controlador de graves secundario se encuentra en "Sub woofer control External", no puede cambiar el modo de activación y desactivación (ON/OFF) del altavoz de graves secundario; este ajuste no es necesario. (Vea la página 66.)
- Seleccione el ajuste de desactivación cuando no desea que el altavoz de graves secundario opere.
- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de activación/desactivación del altavoz de graves (Sub W-1) en el menú de audio.
- 2. Active o desactive la salida de altavoz de graves secundario con los botones ▲/▼.
- 3. Cambie la fase de la salida del altavoz de graves secundario con los botones ◄/▶.






### Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (Sub W-2)

Cuando la salida del altavoz de graves está activada (ON), puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de graves secundario.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ajuste del altavoz de graves (Sub W-2) en el menú de audio.
- 2. Seleccione la frecuencia de 50 Hz, 80 Hz o 125 Hz con los botones ◀/▶.



3. Aumente o disminuya el nivel de salida con los botones ▲/▼.

Se visualiza "+6" - "-6".



#### Nota:

 Se puede seleccionar el modo de ajuste de altavoz de graves secundario solamente cuando la salida de altavoz de graves secundario se encuentra activada en el modo de activación/desactivación de altavoz de graves secundario.

### Salida sin extinción (Non Fade-1)

Cuando el ajuste de la salida sin extinción está activada, la señal de audio no pasa a través de la unidad de paso bajo de esta unidad (para el altavoz de graves secundario), sino que se genera a través de la salida RCA.

- Cuando el ajuste del controlador de altavoz de graves secundario es solamente "Sub woofer control External", se puede cambiar el modo de activación/desactivación (ON/OFF) de la salida sin extinción. (Vea la página 66.)
- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de activación/desactivación de salida sin extinción (Non FadE-1) en el menú de audio.
- Active y desactive (ON/OFF) la salida sin extinción con los botones ▲/▼.



### Ajuste del nivel de salida sin extinción (Non Fade-2)

Cuando la salida sin extinción está activada (ON), puede ajustar el nivel de salida sin extinción.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ajuste de salida sin extinción (Non FadE-2) en el menú de audio.
- Aumente o disminuya el nivel de salida con los botones ▲/▼.

Se visualiza "0" - "-15".



#### Nota:

 El modo de ajuste de salida sin extinción puede seleccionarse solamente cuando la salida sin extinción se encuentra activada (ON) en el modo de activación/desactivación de la salida sin extinción.

### Filtro de paso alto (High Pass)

Cuando no desee producir sonidos en la salida de la gama de frecuencias de salida del altavoz de graves secundario en los altavoces delanteros y traseros, active (ON) el filtro de paso alto. Solamente las frecuencias más altas que las frecuencias en la gama seleccionada se producirán por los altavoces delanteros y traseros.

#### Precaución:

- Se pueden activar la función F.I.E. y función de filtro de paso alto al mismo tiempo.
- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ajuste de filtro de paso alto (High Pass) en el menú de audio.
- Active y desactive la función de filtro de paso alto con los botones ▲/▼.



3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

 $50 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 125 \text{ (Hz)}$ 



### Función de mejorador de imagen delantera (FIE)

La función F.I.E. (Front Image Enhancer) provee un método simple de mejorar la imagen delantera mediante el corte de la salida de las frecuencias de gama media y alta desde los altavoces traseros, limitando sus salidas a las frecuencias de gama baja. Se puede seleccionar la frecuencia que desea cortar.

#### Precaución:

- Se pueden activar la función F.I.E. y función de filtro de paso alto al mismo tiempo.
- Cuando se desactiva la función F.I.E., la salida de los altavoces traseros se genera en todas las frecuencias, y no solamente suenan los graves. Reduzca el volumen antes de desactivar la función F.I.E. para evitar un aumento repentino del volumen.
- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo F.I.E. (FIE) en el menú de audio.
- Active o desactive la función
   F.I.E. con los botones ▲/▼.



3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.



- Después de activar la función F.I.E., seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio en el menú de audio, y ajuste los niveles de volumen de los altavoces delanteros y traseros, hasta que se equilibren.
- Cuando el ajuste de salida del altavoz trasero es "Sub woofer output", no se puede cambiar al modo F.I.E. (Refiérase a la página 65.)
- Desactive la función F.I.E. cuando utilice un sistema de 2 altavoces.

### Función de ajuste de nivel de fuente (SLA)

La función SLA (Ajuste de nivel de sonido) evita saltos radicales en el volumen cuando se cambia entre fuentes. Los ajustes se basan en el volumen de FM, que permanece sin cambiar.

- 1. Compare el volumen de FM con el volumen de la otra fuente. (Por ejemplo: el reproductor de CD incorporado.)
- 2. Presione el botón AUDIO, y seleccione el modo SLA (SLA) en el menú de audio.
- 3. Aumente o disminuya el nivel con los botones ▲/▼.

Se visualiza "+4" - "-4".



#### Nota:

- Como el volumen de FM es el control, la función SLA no es posible en los modos FM.
- El nivel del volumen para MW/LW, que difiere del nivel de volumen del ajuste básico para FM, también se puede ajustar de manera similar a las otras fuentes diferentes del sintonizador.
- El reproductor de CD incorporado y el reproductor Multi-CD se ajustan automáticamente al mismo ajuste de volumen.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se ajustan automáticamente al mismo ajuste de volumen.

### Función de nivelador de sonido automático (ASL)

Durante una conducción, el ruido dentro del automóvil cambia de acuerdo a la velocidad de conducción y condiciones de la ruta. El nivelador de sonido automático (ASL) monitorea tal variación de ruido y aumenta automáticamente el nivel de volumen, si este ruido se convierte mayor. La sensibilidad (variación de nivel de volumen a nivel de ruido) del ASL puede ajustarse a uno de los cinco niveles disponibles.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de nivelador de sonido automático (ASL) en el menú de audio.
- Active y desactive la función de nivelador de sonido automático con los botones ▲/▼.



 Seleccione el nivel deseado en el orden siguiente con los botones ◄/►.



# Extracción y colocación del panel delantero

### Protección contra robo

El panel delantero de la unidad principal es extraíble como una medida antirrobo.

#### Precaución:

- Nunca fuerce ni tampoco agarre el visualizador con mucha fuerza al extraer o colocar el panel delantero.
- No exponga el panel delantero a fuertes impactos.
- No deje el panel delantero en áreas expuestas a los rayos directos del sol o a altas temperaturas.

### Extracción del panel delantero

### 1. Abra el panel delantero.




#### Precaución:

 Unos pocos segundos después de activar/desactivar el interruptor de encendido, el panel delantero se mueve automáticamente. Cuando esto sucede, sus dedos pueden quedar atrapados en el panel, de modo que mantenga sus manos alejadas del panel.

# 2. Deslice y retire el panel delantero hacia su posición.

Tenga cuidado de no tirar del panel delantero fuertemente ni dejarlo caer.



Sección de liberación

#### Precaución:


- Cuando retira el panel delantero, asegúrese de presionar la sección de liberación corrugada en la parte trasera del panel delantero mientras tira.
- 3. Utilice la caja protectora suministrada para guardar/transportar el panel delantero extraído.



# Extracción y colocación del panel delantero

### Colocación del panel delantero

- 1. Asegúrese de cerrar la cubierta interna.
- 2. Vuelva a colocar el panel delantero encajándolo en su lugar.



### Sonido de advertencia

Si no se extrae el panel delantero dentro de 5 segundos después de desactivar el encendido, se producirá un sonido de advertencia.

#### Nota:

• Se puede cancelar la función de sonido de advertencia. (Vea la página 64.)


# Ajustes iniciales

# Selección del menú de ajustes iniciales

Con este menú se pueden realizar los ajustes iniciales para el producto.


#### 1. Desactive las fuentes.

### 2. Seleccione el menú de ajustes iniciales.



Sostenga durante 2 segundos.


### 3. Seleccione el modo deseado.



Cada presión cambia el modo ...

### 4. Opere un modo.

### 5. Cancele el menú de ajustes iniciales.



#### Nota:

• La presión del botón FUNCTION durante 2 segundos también cancela el menú de ajustes iniciales.

### Funciones del menú de ajustes iniciales

El menú de ajustes iniciales provee las siguientes funciones.

### Cambio del paso de sintonía de FM (FM Tuning Step)

Normalmente ajustado en 50 kHz durante la sintonización por búsqueda en el modo FM, el intervalo de sintonía cambia a 100 kHz cuando se activa el modo AF o TA. Puede ser preferible ajustar el intervalo de sintonía a 50 kHz en el modo AF.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de paso de sintonía de FM (FM tuning step) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Seleccione el paso de sintonía deseado con los botones ◄/►.



#### Nota:

- El intervalo de sintonía permanece ajustado en 50 kHz durante la sintonización manual.
- El intervalo de sintonía vuelve a 100 kHz si se la pila se desconecta temporariamente.

### Ajuste de la función de prioridad DAB (DAB Priority)

Se puede ajustar el producto en este modo de modo que la interrupción de información de tráfico de DAB tenga prioridad sobre la función de anuncio de tráfico RDS (TA).


#### ■ Cuando está activado

Durante la recepción DAB, cuando el componente de servicio seleccionado soporta los anuncios de tráfico y transporte, la recepción no se interrumpe por el anuncio de tráfico RDS (TA).

#### Cuando está desactivado

La interrupción se lleva a cabo por el primer anuncio de noticias recibido desde las transmisiones de información de tráfico RDS y DAB.


- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de ajuste de prioridad DAB (DAB Priority) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive el ajuste de prioridad DAB con los botones ▲/▼.



### Cambio de la búsqueda PI automática (Auto PI Seek)

Durante la operación de búsqueda PI de emisora preajustada, puede activar o desactivar la función de búsqueda PI automática. (Vea "Función de búsqueda PI" en la página 27.)


- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de búsqueda PI automática (Auto PI Seek) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive la búsqueda PI automática con los botones ▲/▼.



### Ajuste del sonido de advertencia (Warning Tone)

Se puede activar y desactivar la función de sonido de advertencia. (Vea "Sonido de advertencia" en la página 61.)

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de advertencia (Warning Tone) en el menú de ajustes iniciales.



### Conmutación del modo AUX (AUX)

Es posible usar un equipo auxiliar (AUX) con este producto. Active el modo AUX cuando utilice un equipo externo con este producto.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de ajuste AUX (AUX) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el AUX con los botones ▲/▼.




### Ajustes iniciales

### Ajuste del reductor de luz (Dimmer)

Para evitar que el visualizador de este producto quede muy brillante durante la noche, cuando se encienden los faros del vehículo la luz del visualizador se atenúa. Esta función se puede activar o desactivar.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo del reductor de luz (Dimmer) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el reductor de luz con los botones △/▼.



### Selección del color de iluminación (Illumination Color)

Este producto se equipa con dos colores de iluminación, verde y rojo. Puede seleccionar el color de iluminación deseado.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de color de iluminación (Illumination Color) en el menú de ajustes iniciales.
- Seleccione el color de iluminación deseado con los botones ◄/►.



### Cambio de la salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out)

Los cables de los altavoces traseros del producto pueden usarse para una conexión de altavoz de gama completa ("Full Range output") o altavoz secundario ("Sub woofer output"). Si cambia el ajuste de cable del altavoz trasero al ajuste "Sub woofer output", puede conectar el cable del altavoz trasero directamente a un altavoz trasero sin usar un amplificador auxiliar.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de salida del altavoz trasero (Rear Speaker Out) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Seleccione la salida del altavoz trasero con los botones ▲/▼.




- Cuando no hay conectado un altavoz de graves secundario al cable de altavoz trasero, seleccione "Full Range output".
- Aun si cambia este ajuste, no habrá salida a menos que active (ON), la salida de altavoz de graves secundario (refiérase a la página 55) en el menú de audio.

### Ajuste del control del altavoz de graves (Sub woofer control)

Cuando los cables de los altavoces traseros se conectan a altavoces de gama completa (cuando se selecciona "Full Range output"), no puede conectar la salida del altavoz de graves secundario RCA a un altavoz de graves secundario. En este caso, deberá seleccionar el uso del controlador de altavoz de graves secundario incorporado (filtro de paso bajo, fase) "Internal" o el auxiliar "External".

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de control de graves secundario (Sub woofer control) en el menú de ajustes iniciales.
- Cambie el ajuste del controlador de altavoz de graves secundario con los botones ◄/►.



#### Nota:


- Cuando la salida de altavoz trasero es "Sub woofer output", no puede cambiar el controlador del altavoz de graves secundario.
- Si cambia el controlador de altavoz de graves secundario, la salida de altavoz de graves secundario
  v la salida sin extinción en el menú de audio vuelven a los ajustes de fábrica.
- Aun si cambia este ajuste, no habrá salida a menos que active (ON) la salida sin extinción (refiérase a la página 56), o salida de altavoz de graves secundario (refiérase a la página 55) en el menú de audio

### Abertura automática (FLAP AUTO)

Para la protección contra robos, el panel delantero se abre automáticamente y se puede extraer fácilmente.

Inicialmente, esta función está activada.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de abertura automática (FLAP AUTO) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive la abertura automática con los botones
   ▲/▼.




# Ajustes iniciales

### Selección del papel de pared (Wall Paper)

Este producto se equipa con cuatro tipos de papel de pared.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de papel de pared (Wall Paper) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Seleccione el papel de pared deseado con los botones ◀/▶.



### Selección del brillo (Brightness)

Puede seleccionarse el brillo de la visualización. Se visualiza "0" – "31".

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de brillo (Brightness) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Seleccione el brillo deseado con los botones **◄/▶**.




# Otras funciones

### Cambio a la visualización de entretenimiento

Puede cambiar la visualización a las pantallas de película, etc., mientras escucha cada fuente. (Por ejemplo: Modo de pantalla de película)

### • Seleccione la visualización de entretenimiento deseada.



Cada presión cambia la visualización ...

#### ■ Cuando se escucha a fuentes no DAB

Cada presión del botón ENTERTAINMENT cambia la visualización en el orden siguiente: Modo de pantalla de película → Visualización antes de entrar en la visualización de entretenimiento

#### ■ Cuando se escucha a una fuente DAB

Cada presión del botón ENTERTAINMENT cambia la visualización en el orden siguiente: Modo DLS → Modo de pantalla de película → Visualización antes de entrar en la visualización de entretenimiento

#### Nota:

 Cuando se visualiza la etiqueta dinámica (DLS) presionando el botón ENTERTAINMENT, los datos visualizados actualmente se actualizan siempre.

# Otras funciones

### Uso de la fuente AUX

Un interconector IP-BUS-RCA, como el CD-RB20 ó CD-RB10 (vendidos separadamente), permite la conexión de este producto a un equipo auxiliar con una salida RCA.

Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del interconector IP-BUS-RCA.

### Selección de la fuente AUX

• Seleccione AUX. (Vea la página 11.)





Cada presión cambia la fuente ...

### Ingreso de título para la fuente AUX

Se puede cambiar la visualización del título para el fuente AUX.

1. Seleccione el modo de ingreso de título para la fuente AUX (Title Input ABC) en el menú de ajustes detallados.





Sostenga durante 2 segundos.

### 2. Ingrese el título.

Vea "Ingreso de título de disco" en la página 49 y realice los pasos de 3 a 6 de la misma manera.

### Enmudecimiento de teléfono celular

El sonido de este sistema se enmudece automáticamente cuando se hace o se recibe una llamada usando un teléfono celular conectado a este producto.

 El sonido se desactiva, "MUTE" se visualiza, y no se puede hacer ningún ajuste de audio. La operación vuelve a la normal cuando se termina la conexión telefónica.



# Reproductor de CD y cuidado

### Precaución

- Reproduzca solamente discos CD que lleven la marca Compact Disc Digital Audio. (Si un CD presenta la marca en la parte derecha superior sobre el lado de título del disco, ese disco es un disco CD TEXT. Existen algunos discos CD TEXT que no tienen la marca en la parte derecha superior.)
- Este producto ha sido concebido para usar solamente con discos compactos convencionales, totalmente circulares. El uso de discos compactos con otras formas no se recomienda para este producto.









- Compruebe todos los discos CD antes de reproducir, y deseche los discos fisurados, rayados o alabeados.
- La reproducción normal de discos CD-R diferentes de discos grabados con un grabador de CD de música puede no ser posible.
- La reproducción de discos CD-R de música, aún que de discos grabados con un grabador de CD de música, puede no ser posible con este producto debido a las características del disco o arañazos o suciedad en el disco. La suciedad o condensación en el lente dentro del producto también puede impedir la reproducción.
- Los títulos y otras informaciones de texto grabados en un disco CD-R pueden no visualizarse con este producto.
- Este producto cumple con la función de salto de pista de disco CD-R. Las pistas que contienen información de salto de pista se saltan automáticamente.
- Lea las precauciones con los discos CD-R antes de usarlos.
- Limpie los discos sucios o humedecidos desde el centro hacia afuera con un paño suave.



- Cuando manipule los discos, evite tocar la superficie grabada (iridiscente).
- Cuando no los use, guarde los discos en sus cajas.
- Mantenga los discos alejados de la luz directa del sol y altas temperaturas.
- No fije etiquetas ni aplique agentes químicos a los discos.
- Puede formarse condensación dentro del reproductor cuando se usa el calefactor en el invierno, interfiriendo así con la reproducción. Desactive la alimentación durante más o menos una hora y limpie los discos humedecidos con un paño suave.
- Impactos o saltos en la ruta pueden interrumpir la reproducción de los discos CD.

# Reproductor de CD y cuidado

# Mensajes de error del reproductor de CD incorporado

Cuando ocurren problemas con la reproducción de CD, aparece un mensaje de error en el visualizador. Vea la tabla siguiente para identificar el problema, y luego tome la acción recomendada. Si el error persistiera, comuníquese con su concesionario o Centro de Servicio PIONEER más cercano.

Mensaje	Causa posible	Acción recomendada
ERROR- 11, 12, 17, 30	Disco sucio.	Limpie el disco.
ERROR- 11, 12, 17, 30	Disco rayado.	Cambie el disco.
ERROR- 14	Disco sin grabar.	Verifique el disco.
ERROR- 10, 11, 12, 14, 17, 30, A0	Problema eléctrico o mecánico.	Active o desactive el encendido, o cambie a una fuente diferente. Luego, vuelva al reproductor de CD.
ERROR- 44	Todas las pistas están ajustadas para salto de pista.	Cambie el disco.
HEAT	Sobrecalentamiento del reproductor de CD.	Pare la reproducción hasta que disminuya la temperatura del reproductor.

# Especificaciones

General
Fuente de alimentación
(10,8 – 15,1 V permisible)
Sistema de conexión a tierra Tipo negativo
Consumo de energía máximo
Dimensiones
(Tamaño del montaje)
(Cara anterior) 170 (An) $\times$ 45 (Al) $\times$ 23,8 (Pr) mm
Peso
Audio
Potencia de salida máxima 50 W × 4
$50 \text{ W} \times 2 \text{ canales}/4 \Omega + 70 \text{ W} \times 1 \text{ canal}/2 \Omega$
(para altavoz de graves secundario)
Potencia de salida continua
(DIN45324, +B = 14,4  V)
Impedancia de carga
Nivel de pre-salida máxima/
impedancia de salida
Ecualizador (Ecualizador paramétrico de 3 bandas) (Bajo)Frecuencia: 40/80/100/160 Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
(Medio) Frecuencia: 200/500/1k/2k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
(Alto) Frecuencia: 3,15k/8k/10k/12,5k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
Contorno de sonoridad
(Bajo)+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
(Medio)+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
(Alto)+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)
(volumen: -30 dB)
HPF
Frecuencia
Pendiente
Altavoz de graves secundario Frecuencia
Pendiente
Ganancia
Fase Normal/Inversa
1 tormal/mvcrsa

### Reproductor de CD

Sistema Sistema de audio de discos compactos
Discos usables Disco compacto
Formato de las señales Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
Número de cuantización de bits: 16; lineal
Características de la frecuencia 5 - 20.000 Hz (±1 dB)
Relación de señal a ruido 96 dB (1 kHz) (red IEC-A)
Gama dinámica
Número de canales
0:

### Sintonizador DAB

Gama de las frecuencias	
(Banda III) 174,9	928 – 239,200 MHz (5A – 13F)
(Banda L) 1.452,96	0 – 1.490,624 MHz (L1 – L23)
Sensibilidad utilizable	
(Banda III)	–97,5 dBm
(Banda L)	100 dBm
Modo	I II III IV

#### Sintonizador FM

Currie de rice derieras minimo o 7,5	100 mile (bo mile)
Sensibilidad utilizable	11 dBf
$(1.0 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono},$	Señal/ruido: 30 dB)
Umbral de silenciamiento a 50 dB	16 dBf
(1	$1,7 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono})$
Relación de señal a ruido	. 70 dB (red IEC-A)
Distorsión 0,3% (a 65 d	dBf, 1 kHz, estéreo)
Respuesta de frecuencia 30 -	- 15.000 Hz (±3 dB)
Separación estéreo 40 d	B (a 65 dBf, 1 kHz)

Gama de frecuencias 87.5 – 108 MHz (50 kHz)

### Sintonizador MW

Gama de frecuencias	531 – 1.602 kHz (9 kHz)
Sensibilidad utilizable	18 µV (Señal/ruido: 20 dB)
Selectividad	50 dB (±9 kHz)

### Sintonizador LW

Gama de frecuencias .	153 – 281 kHz
Sensibilidad utilizable	30 µV (Señal/ruido: 20 dB)
Selectividad	50 dB (+9 kHz)

#### Nota:

 Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.



#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 3er. Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico, D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2000 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 2000 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Japan Imprimé au Japon <CRD3259-A> EW